



## **Emaillereparatie set 2C (off)-white**

### **Gebruik:**

- Reinig en ontvet het oppervlak en verwijder losse stukjes.
- Bij off-white druppeltje pigment in de mengbeker brengen
- Voeg dan ca 5 ml emaille (component A) toe
- Meng tot de gewenste kleur is bereikt (droogt donkerder)
- Snijd uitloop (4mm) (B component) met een scherp mes.
- Voeg 30 druppels (1 g) verhardingsmiddel toe.
- Goed mengen met het lepeltje (minimaal 2 minuten).
- Maak een gat met de juiste grootte in de witte sticker.
- Plak de sticker over de reparatie.
- Vul de beschadiging met de epoxy pasta.
- Verwijder het teveel met een lepeltje tot een glad vlak.
- Verwijder de witte sticker.
- Breng de polyethyleen folie op het oppervlak.
- Na 24 uur de folie verwijderen.

### **Tips en adviezen:**

1. Werk op kamertemperatuur.
2. Niet gebruiken om PP, PE en PTFE te vullen of te lijmen.
3. Het oppervlak moet droog, schoon, vet- en stof-vrij zijn.
4. Licht schuren zonder het naast liggende oppervlak te beschadigen.

### **OPSLAG:**

Bewaren bij een temperatuur van 5°C tot 25°C.

