

### **Dankwoord**

Hartelijk dank voor uw aankoop en het door u in ons gestelde vertrouwen.

### **Garantie**

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

### **Klachten**

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten bij ons kenbaar te maken door middel van het formulier op <https://williejan.com/contact/> in te vullen of een email te sturen naar [info@williejan.com](mailto:info@williejan.com)



Bad Doucherekje 41602 -  
Hoekbevestiging - Aluminium -  
Zwart

## **Montage**

Het douche rekje is eenvoudig te monteren;

1. Hou het doucherekje tegen de muur op de plaats waar u het wilt monteren.
2. Zet 4 stipjes op de muur door de schroefgaatjes.
3. Haal het rekje weer weg.
4. Boor gaatjes op de 4 stipjes.
5. Stop de pluggen in de geboorde gaatjes.
6. Schroef het rekje vast op de muur.
7. Draai de afdekdopjes op de koppen van de schroeven.
8. Schuif de ophanghaakjes op het rekje

## **Onderhoud**

Onderhoud; Afnemen met een zachte doek en neutraal schoonmaakmiddel.