

Radiatorfolie

Handleiding

- Meet uw radiator op in de lengte en in de breedte
 - Knip de folie in de maat van de radiator
 - Breng de folie aan achter de radiator met de meegeleverde magneetjes
 - Bevestig de folie als eerst aan de bovenkant in de linker en rechter hoek met 2 magneetjes
 - Bevestig nu 2 andere magneetjes links en rechts onder
 - Plak de andere magneetjes in het midden en achter op de radiator

