



*Stap 1
kies de juiste positie van de deur
stopper*



*stap 2
Meet de hoogte vanaf de vloer en makeer
het bovenste schroefgat, Makeer
vervolgens de onderkant*



*stap 3
Boor gaten van 3/32"*



*stap 4
Draai de schroeven vast*