





INSTRUCTION

	<p>1</p> <p>EN: Unscrew the nut completely (but do not remove it). NL: Draai de bout helemaal los (maar haal het niet eraf).</p>
	<p>2</p> <p>EN: Press the clip into the back of the holder until you hear a click. Then tighten the nut so that the holder does not fall down when the phone is in it. NL: Druk de clip in de achterkant van de houder tot dat je een klik hoort. Draai daarna de bout strak aan zodat de houder niet zakt wanneer de telefoon erin zit.</p>
	<p>3</p> <p>EN: Press the clip on both sides and attach it to the air vent. This can be done horizontal or vertical (we recommend vertical placement for a heavy telephone). NL: Druk de clip aan beide kanten en bevestig deze op de ventilatierooster. Dit kan horizontaal of verticaal (bij een zware telefoon adviseren we de verticale plaatsing).</p>
	<p>4</p> <p>EN: Slide the phone into the holder from above. At the bottom of the holder there is an opening, here the phone can be charged while driving. NL: Schuif de telefoon vanaf boven in de houder. Aan de onderkant van de houder is er een opening, hier kan de telefoon opgeladen worden tijdens het rijden.</p>

