

# BASIS PAKKET

High Design Holland



## INHOUD

- HDH SP 200 ml.
- HDH Cure 1 liter
- Vezels 1250 gram
- Pigment 250 gram

## ZELF TOEVOEGEN

- Te vinden in een plaatselijke bouwwinkel:
- 1 zak 25 kg. Portland cement
  - 1 zak 25 kg. Metselzand
  - bekisting \* (wit meubelpaneel)
  - 5 liter water (minimaal)

## OVERIGE BENODIGDHEDEN

boor/schroefmachine

mixer	**	hamer	**
schroeven + bitje	**	emmer/speciekuip	**
wax	**	kitspuit	**
schuurpapier	**	2 microvezeldoekjes	**
impregneerspray	**	ontkistingwax	**

## stappenplan (video uitleg is te vinden op onze website)

1. Schroef de bekisting in elkaar.
2. Maak een eventuele uitsparing van de wasbak of kookplaat niet van een volhouten plaat maar van stroken meubelpaneel
3. Kit de hoekranden van de bekisting en strijk de kit glad met water en eventueel een kithulpstuk. Laat vervolgens de kit 24 uur drogen.
4. Wrijf eventueel de binnenkant van de bekisting op met ontkistingwax tot de wax nagenoeg onzichtbaar/volledig uitgepoetst is.
5. Weeg en meet het zand, cement, HDH Cure, HDH SP, AR glas vezels en water af volgens de calculator op onze website of maak het hele basis pakket in 1 keer aan.
6. Doe het water (5 liter), HDH SP en HDH Cure in de speciekuip en roer dit kort door. Doe vervolgens het zand, cement en indien gewenst het pigment erbij. Mix enkele minuten tot het een klontvrije vla-achtige substantie is. **Voeg steeds kleine beetjes water toe tot de juiste substantie is bereikt, vaak is er meer dan 5 liter nodig!**
7. Voeg de vezels toe en mix deze **zeer kort** mee met het beton tot ze goed verdeeld zijn.
8. Giet het beton nu in de bekisting.
9. Klop met een hamer enkele keren op de zijkant van de bekisting voor het verwijderen van (eventuele) luchtbelletjes.
10. Dek uw werk 2 uur na het gieten af met bijvoorbeeld vuilniszakken en laat dit 48 uur uitharden bij een minimale temperatuur van 10 graden. Bij voorkeur kamertemperatuur.
11. Nu kunt u uw werk ontkisten. Verwijder eerst de binnenmal van de wasbak of kookplaat. Draai uw project om en schroef de bekisting uit elkaar en verwijder deze.
12. Besprenkel uw werk met wat water en schuur het beton voorzichtig op. Maak hierna het beton schoon met een doek. Herhaal deze stap nog 2 x.
13. Hierna is uw product klaar om beschermd te worden d.m.v. de HDH Impreg impregneer of een coating!

\* : bouwtekeningen voor de bekisting zijn te downloaden op onze website

\*\* : is verkrijgbaar in onze webshop