



GreenTyre Zrt.

Leginstructie Paardenstaltegels

Algemene instructies

Wij raden aan om een leg-plan te maken.

Dit zorgt ervoor, dat er een zo'n economisch mogelijk patroon wordt gemaakt, waarbij zo weinig mogelijk snijafval ontstaat.

In verband met rek en krimp van rubber, dient u rekening te houden met een maatafwijking van +/- 1.5%. De tolerantie in dikte is +/- 8%.

Voor het maken van het leg-plan dient u de exacte maat van de tegels te bepalen en van de ruimte zelf uiteraard. De tegels kunnen zowel in halfsteensverband als ook zonder verschuiving (recht toe recht aan) gelegd/geïnstalleerd worden.

De tegels tenminste 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze geplaatst worden.

De matten kunnen op maat gemaakt worden met een scherp mes of met een decoupeerzaag met grof zaagblad. Er kan gebruik gemaakt worden van een gatenboor indien nodig.

Verlijmen van de tegels

I.v.m. rek en krimp van rubber door voornamelijk temperatuur verschillen adviseren wij de tegels onderling aan elkaar te verlijmen. Dit gebeurt met een polymeer lijm welke niet oplost door bijvoorbeeld water en of schoonmaak middel.

Nadat de tegels geplaatst zijn kunt u de kitspuit tussen de naden duwen en in het midden een "dotje" lijm doen.

Afhankelijk van de luchtvochtigheid dient de vloer 24 uur te drogen voordat hij wordt belopen.

Met een rubber kit koker kunt u ca. 15 m² tegels installeren, uitgaande van onderlinge verlijming. Bij verlijming onderling en aan de ondergrond kunt u uitgaan van ca. 5m² per koker. Bij een stal of een looppad adviseren we de tegels onderling te verlijmen. Bij een wasplaats voor paarden of een andere ruimte welke intensief belopen wordt, adviseren we de vloertegels ook aan de onderzijde, op de noppen, van een aantal dotten kit te voorzien in ieder geval.

Contact

Heeft u voor of tijdens het installeren vragen? Neem a.u.b. contact met ons op. Wij staan u graag te woord en helpen graag met info waar mogelijk!