

Montage advies

Bevestig het zelfklevend tochtband op de juiste manier en houd tocht buiten de deur.

Lees daarvoor de meegeleverde montage-instructie en volg het stappenplan.

Leg vooraf de benodigde materialen klaar:

- Doekje en ontvetter
- Rolmaat
- Potlood
- Schaar en/of stanleymes

Stappenplan zelfklevend tochtband bevestigen

1. Meet het kozijn op om de lengte van het tochtband te bepalen
2. Teken de juiste lengte af op het tochtband
3. Knip de tochtband op maat
4. Reinig en ontvet het kozijn grondig met het doekje en ontvetter
5. Verwijder het beging van de schutlaag van de zelfklevende tape
6. Bevestig het tochtband in het kozijn van boven naar beneden en druk goed aan

Let op: aan de scharnierzijde van het kozijn bevestig je de tochtband niet in de sponning, maar op het brede deel van het kozijn!