



## **Handleiding**

**Zet twee potloodpuntjes in openingsgaatjes van de toiletrolhouder met behulp van een waterpas.**

**Boor met een steenboor doorsnee 6 mm een gat zo diep als de plug.**

**Doe de plug in het gat en hang de toiletrolhouder op met de bijgeleverde schroeven met zwarte kop.**

**Let op! Bij het installeren van dit product is de mat zwarte afwerking krasgevoelig. Als u de schroeven aandraait zorg dan voor enige bescherming van de onderdelen.**

**Mocht er toch een kleine beschadiging optreden is dit bij te werken met een watervaste zwarte viltstift.**