



1. Markeer de bevestigingspunten en boor de gaten voor de pluggen; zorg ervoor dat de geboorde gaten waterpas zijn.
2. Installeer de pluggen en de montagebeugels en zet ze vervolgens vast met schroeven.
3. Installeer het product op de montagebeugel en draai de bevestigingsschroeven vast met een inbussleutel.