



NL

BENODIGDHEDEN:

- Fotobehang
- Behanglijm
- Emmer met water
- Behangroller
- Kwast en zachte spons
- Lineaal
- Potlood
- Schaar
- Mes
- Waterpas

Wikkel voorzichtig de eerste baan van de rol. Tussen de individuele banen zie je een hulplijn. Knip de eerste baan en alle volgende banen voorzichtig los langs de hulplijn. Leg de banen vervolgens goed op volgorde klaar en controleer de afbeelding.

Ter oriëntatie is het baannummer aan de bovenzijde van elke baan in het groen gedrukt, aan de onderzijde van elke baan is het baannummer in het rood gedrukt.

Markeer met een potlood en waterpas de lijnen waar de individuele banen moeten komen. Prepareer de behanglijm volgens de instructie van de fabrikant. Smeer de muur royaal in met de behanglijm, zie hiervoor ook de instructie van de behanglijm.

TIP: Alleen de muur dient ingesmeerd te worden, het behang wordt opgeplakt tegen de ingesmeerde muur.

We raden aan om met de baan meest links te beginnen. Plak de baan op, gebruik hiervoor de aangebrachte markeringen. Begin boven en rol met de behangroller het behang naar onderen toe vast.

Meet met een waterpas na of de baan recht is aangebracht, corrigeer waar nodig. De tweede baan dient stotend (**dus niet overlappend**) aangebracht te worden.

Resten van de behanglijm bij de naden kun je **voorzichtig** met een vochtige en zachte spons verwijderen. Gebruik geen doek, hierdoor kan het behang beschadigen.

Als alle banen aangebracht zijn, en goed gepositioneerd, rol je alles nogmaals na met de behangroller. Waar nodig kunnen de banen afgesneden worden, doe dit voorzichtig met lineaal en scherp mes.

Klaar! We wensen je veel plezier met je nieuwe fotobehang!

BELANGRIJKE TIPS:

- Wand en de pas geverfd zijn, moeten minimaal 10 dagen drogen voordat het behang aangebracht kan worden.
- De wanden dienen vrij te zijn van stof, vet en siliconen. Ook dient de wand zo vlak mogelijk te zijn.
- Voor het beste resultaat raden we aan met twee personen te werken.

D

BENÖTIGTE MATERIALIEN:

- Fototapete
- Tapetenkleister
- Eimer met water
- Kleister-Rolle
- Tapezierrolle
- Bleistift
- Cuttermesser
- Schere
- Wasserwaage

Rollen Sie die Tapetenbahn aus. Zwischen den einzelnen Bahnen finden Sie eine durchgezogene Hilfslinie. Schneiden Sie diese vorsichtig mit einer Schere entlang, um die einzelnen Bahnen voneinander zu trennen. Legen Sie sich diese der Reihenfolge nach bereit und kontrollieren Sie das Motiv.

Zur Orientierung ist am oberen Rand die Nummer der einzelnen Bahn in grün und am unteren Rand in rot vermerkt. Die Tapetenbahn liegt richtig herum, wenn die farbige Markierung lesbar ist.

Mischen Sie den Kleister mit Wasser an und bedecken Sie die zu beklebende Wand großzügig mit dem Kleister. Den Kleister lieber etwas zu dick anrühren – verdünnen kann man später immer noch.

Hinweis: Bitte nur die Wand einkleistern, die Vliestapete wird trocken an die Wand geklebt.

Am besten beginnen Sie mit der Bahn, die am weitesten links positioniert ist. Kleben Sie die erste Bahn, entsprechend Ihrer Markierung, an die Wand. Beginnen Sie oben und rollen Sie mit der Tapezierrolle die Bahn nach unten hin fest.

Messen Sie mit der Wasserwaage nach, ob die Bahn richtig ausgerichtet ist, und richten Sie sie bei Bedarf noch einmal aus. Nehmen Sie nun die zweite Bahn und kleben Sie sie auf Stoß – **nicht überlappend** – neben die erste Bahn, wie im vorherigen Schritt beschrieben.

Reste von Tapetenkleister an den Nähten können Sie **vorsichtig** mit einem weichen, feuchten Schwamm wegtupfen. Bitte versuchen Sie nicht den Kleister mit einem Tuch wegzuwischen, Sie könnten die Tapete versehentlich beschädigen.

Wenn alle Tapetenbahnen an der Wand sind, fixieren Sie diese noch einmal mit der Tapezierrolle. Wenn nötig, können die Bahnen jetzt mit einem Cuttermesser individuell gekürzt werden.

Fertig – die Fototapete dekoriert nun Ihre Wand! Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Dekoration!

WICHTIGE HINWEISE:

- Frische Wandfarbe sollte mindestens 10 Tage vor der Anbringung / Befestigung trocknen können.
- Die Wandoberfläche sollte frei von Staub, Fett, Latex und Silikon sein.
- Montieren Sie die Tapete für ein ideales Ergebnis zu zweit.

UK

MATERIALS NEEDED:

- Wallpaper
- Wallpaper paste
- Bucket with water
- Roller
- Brush/soft sponge
- Ruler
- Pencil
- Scissors
- Knife
- Spirit level

Carefully unroll the first lane of wallpaper. Help lines are visible between each lane. Carefully cut each lane, following the help lines. Lay down the lanes in the right order and check the image, make sure to not mix the lanes.

For your orientation, on each lane the lane number is printed in green on top of the lane, and printed in red on the bottom of the lane.

Mark the position of the individual lanes using a pencil, ruler and level. Prepare wallpaper paste according to the instruction of the manufacturer. Apply the paste to the wall generously according to the instruction of the manufacturer, better too much than too little. Excess can be removed later.

Tip: Only the wallpaper paste has to be applied to the wall, not on the wallpaper itself.

It is best to start with the left-most lane. Apply the lane to the wall, using the applied markings. Start from the top and use the roller to fix the lane downwards. At this stage you can still make small adjustments to line up the lane with the markings.

Take the next panel and apply it next to the first panel. **Important: do not overlap the lanes!** If there is any excessive wallpaper paste between the panels, gently remove it with a damp and soft sponge. Do not use a cloth as this can damage the image on the wallpaper. Follow this step for every next panel.

When all panels are done, gently roll the complete surface to fixate the panels. Small adjustments can still be made if necessary. The panels can be cut where necessary, please use a ruler and sharp knife.

Ready! Congratulations on your new photo wallpaper!

IMPORTANT INFORMATION:

- Freshly painted walls need to dry for at least 10 days before applying wallpaper.
- Please ensure that the walls are free of dust, grease, and silicone. Please also check that the walls are smooth.
- We recommend working with two, easier and more fun!