

Handleiding: Deurklink met rozet plaatsen

Een rozet is een losse, meestal ronde of vierkante afdekplaat rondom de klink. Deze zit los van het slot en wordt apart bevestigd of geklikt.

Wat heb je nodig?

- Deurklinkset met rozetten (2 klinken, stift, schroeven of klikrozetten)
- Inbussleutel (altijd meegeleverd)
- Schroevendraaier
- Potlood
- Boormachine (bij deuren zonder montagegaten)

STAP 1: Stift plaatsen

- Steek de vierkante metalen stift in het slotgat van de deur.
- Laat aan beide kanten evenveel uitsteken.

 *Dit is de as waarop beide klinken draaien.*

STAP 2: Deurklinken plaatsen

- Schuif een klink op de stift aan beide kanten van de deur.
- Zet deze vast met de stelschroefjes onderaan de klink.

 *Gebruik de meegeleverde inbussleutel.*

STAP 3: Rozetten bevestigen

Let op het soort rozet dat je hebt:

Ronde klik-rozetten (zoals zwart, goud, RVS):

- Klik ze vast op de deur over het mechanisme heen.
- Zorg dat ze stevig vastklikken.

Vierkante rozetten:

- Schroef ze eerst vast op de deur met de bijgeleverde schroeven.
- Draai daarna de kleine inbusschroefjes aan zodat ze vastzitten.

 *Kijk goed of het rozet recht zit voordat je vastdraait.*

STAP 4: Testen

- Druk op de klink en open/sluit de deur.
- Controleer of alles soepel werkt en of er niets wiebelt.

 *Zit er speling? Draai de schroefjes iets verder aan.*

STAP 5: Afwerking

- Verwijder potloodstrepen.
- Poets de klink en rozet met een zachte doek.
- Geniet van je perfect gemonteerde deurklink!

Op zoek naar meer deurbeslag in dezelfde stijl? Scan de QR-code!

