



Instructies

Hotfix



Stap 1: Zet de applicator aan en laat het 2 minuten warm worden.

Stap 2: Kies de juiste opzetstuk voor de juiste steentjes.

Stap 3: Maak je eigen patroon.

Stap 4: Druk de applicator 15 tot 20 seconden recht tegen het steentje.

Stap 5: Wanneer de steentjes helemaal zijn afgekoeld kan je testen of ze stevig vast zitten.

Kom je er niet uit? Bekijk onze filmpje op Youtube (zoekterm; hotfix.mvp.shop) of neem contact op via info@mvpshop.nl

Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4



Stap 5

