



1 Markeer de locatie



2 Boor een gat van 6mm



3 Plaats de meegeleverde plug in de muur



4 Plaats de meegeleverde schroeven in de plug en dek de schoef af