



## Gebruikershandleiding

Product manual - Gebrauchsanweisung  
Mode d'emploi - Manual de uso - Manuale d'uso



## Overview

Nederlands.....	3
English .....	8
Deutsch.....	13
Français .....	18
Español .....	23
Italiano.....	28

## Schoonmaakdoekjes

2x  
Beschermfolie



2x  
Metaalplaat

Magneet

## Snelle Installatie



1 Reinig het oppervlak in de wagen waar je de telefoonhouder wil vastkleven.

Verwijder de beschermfolie van de telefoonhouder en kleef op de gewenste plaats in de auto. Druk stevig aan. Je kan de magneet horizontaal of verticaal kleven.



2  
3 Reinig de achterkant van je smartphone of de binnen- of buitenkant van het hoesje.

Plaats de beschermfolie op je smartphone of je hoesje.



Kleef het metalen plaatje bovenop de beschermfolie.

Plaats je smartphone met het metalen plaatje op de magnetische telefoonhouder.



## De telefoonhouder blijft niet goed hangen

Zorg ervoor dat je alle stappen zoals hierboven beschreven correct uitvoert. De meest voorkomende problemen zijn:

- Het oppervlak waaraan de magneet werd vastgekleefd bevat kleine vuildeeltjes. Zorg ervoor dat er geen vuildeeltjes of vetresten tussen de lijm van de magneet en het oppervlak blijven hangen.
- Het metaalplaatje blijft niet goed kleven aan de smartphone. Het is net zo belangrijk om de smartphone of het hoesje goed te reinigen alvorens het metalen plaatje te bevestigen.
- De smartphone blijft niet goed hangen met een hoesje. Het metalen plaatje voor de smartphonehoes is rechthoekig. Kleef de magneet verticaal in de auto om de magneet meer grip te bezorgen.

Blijft de telefoonhouder nog altijd niet goed hangen? Neem dan contact op met **klantenservice@wegmanshop.nl** en wij zoeken mee naar een oplossing.

## Garantie

Als je kwaliteitsproblemen ondervindt, neem dan binnen een maand na de aankoopdatum contact met ons op om je een nieuw exemplaar op te sturen.

De garantieperiode voor autoaccessoires van Wegman is 12 maanden. De bovengenoemde garantie omvat geen schade veroorzaakt door mensen of verkeerd gebruik.

## Specificaties

Merk	Wegman
Type	Telefoonhouder
Model	Magnetische Telefoonhouder
Draagkracht magneet	900g
Materiaal	Alluminiumlegering
Grootte	70*20mm
Gewicht	26,8g

Cleaning Wipes

2x  
Protective Film



2x  
Metal Plate

Magnet



## Quick Installation



Clean the surface in the car where you want to stick the phone holder.

Remove the protective film from the phone holder and stick to the desired location in the car. Press firmly. You can stick the magnet horizontally or vertically.



Clean the back of your smartphone or the inside or outside of the case.

# WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES

Place the protective film on your smartphone or your case.



Stick the metal plate on top of the protective film.

Place your smartphone with the metal plate on the magnetic phone holder.



## **The phone holder does not stick properly**

Make sure you follow all the steps as described above correctly. The most common problems are:

- The surface to which the magnet was adhered contains small particles of dirt. Make sure that no dirt particles or grease residue are stuck between the adhesive of the magnet and the surface.
- The metal plate does not stick properly to the smartphone. It is equally important to clean the smartphone or case properly before attaching the metal plate.
- The smartphone does not stick well with a case. The metal plate for the smartphone cover is rectangular. Stick the magnet vertically in the car to give the magnet more grip.

Does the phone case still not stick properly? Please contact **support@wegmanshop.com** and we will help you find a solution.

## Warranty

If you experience quality problems, please contact us within one month of the purchase date to send you a new product.

The warranty period for Wegman's car accessories is 12 months. The above warranty does not include damage caused by people or misuse.

## Specifications

Brand	Wegman
Type	Phone Holder
Model	Magnetic Phone Holder
Magnet Carrying Capacity	900g
Material	Aluminium Alloy
Dimensions	70*20mm
Weight	26,8g

## Reinigungstücher

2x  
Schutzfolie



2x  
Metallplättchen

Magnet

## Kurzanleitung



Reinigen Sie die Fläche im Auto, an der Sie den Handyhalterung anbringen möchten.

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Handyhalterung und kleben Sie sie an die gewünschte Stelle im Auto. Fest drücken. Sie können den Magneten waagrecht oder senkrecht anbringen.



Reinigen Sie die Rückseite Ihres Smartphones oder die Innen- oder Außenseite der Hülle.

Kleben Sie die Schutzfolie auf Ihr Smartphone oder Ihre Hülle.



Kleben Sie die Metallplatte oben auf die Schutzfolie.

Hängen Sie Ihr Smartphone mit der Metallplatte auf den magnetischen Telefonhalter.



## Der Telefonhalter hängt nicht fest

Achten Sie darauf, dass Sie alle oben beschriebenen Schritte korrekt ausführen. Die häufigsten Probleme sind:

- Die Oberfläche, an der der Magnet haftet, enthält kleine Schmutzpartikel. Achten Sie darauf, dass sich keine Schmutz- oder Fettpartikel zwischen dem Kleber des Magneten und der Oberfläche festsetzen.
- Die Metallplatte haftet nicht gut auf dem Smartphone. Ebenso wichtig ist es, das Smartphone oder die Hülle vor dem Anbringen der Metallplatte gründlich zu reinigen.
- Das Smartphone haftet nicht gut mit einer Hülle. Die Metallplatte für die Smartphone-Hülle ist rechteckig. Kleben Sie den Magneten senkrecht ins Auto, damit er besser hält.

Hängt der Telefonhalter immer noch nicht fest? Bitte wenden Sie sich an **support@wegmanshop.com** und wir helfen Ihnen, eine Lösung zu finden.



## Garantie

Bei Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte innerhalb eines Monats nach dem Kaufdatum an uns, damit wir Ihnen ein neues Produkt zusenden können.

Die Garantiezeit für Autozubehör von Wegman's beträgt 12 Monate. Die oben genannte Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Menschen oder Missbrauch verursacht wurden.

## Produktspezifikationen

Marke	Wegman
Typ	Handyhalterung
Modell	Magnetischer Handyhalterung
Tragfähigkeit des Magnets	900g
Material	Aluminiumlegierung
Abmessungen	70*20mm
Gewicht	26,8g



## Installation rapide



Nettoyez la surface de la voiture où vous voulez coller le support de téléphone.

Retirez le film de protection du support du téléphone et collez-le à l'endroit souhaité dans la voiture. Appuyez fermement. Vous pouvez coller l'aimant horizontalement ou verticalement.



Nettoyez l'arrière de votre smartphone ou l'intérieur ou l'extérieur de sa coque.

Placez le film de protection sur votre smartphone ou la coque.



Collez la plaque métallique sur le film de protection.

Placez votre smartphone avec la plaque métallique sur le support de téléphone magnétique.



## Le support ne s'accroche pas bien

Veillez à effectuer correctement toutes les étapes décrites ci-dessus. Les problèmes les plus courants sont :

- La surface sur laquelle l'aimant est collé contient de petites particules de saleté. Assurez-vous qu'il n'y a pas de particules de saleté ou de résidus de graisse coincés entre la colle de l'aimant et la surface.
- La plaque métallique ne colle pas bien au smartphone. Il est également important de nettoyer correctement le smartphone ou la coque avant de fixer la plaque métallique.
- Le smartphone ne colle pas bien avec une coque. La plaque métallique pour la coque de votre smartphone est rectangulaire. Collez l'aimant verticalement dans la voiture pour lui donner plus d'adhérence.

Le support du téléphone ne s'accroche toujours pas bien ?  
Veillez contacter **[support@wegmanshop.com](mailto:support@wegmanshop.com)** et nous vous aiderons à trouver une solution.

## Garantie

Si vous rencontrez des problèmes de qualité, veuillez nous contacter dans un délai d'un mois à compter de la date d'achat pour que nous vous envoyions un nouveau produit.

La période de garantie des accessoires automobiles Wegman's est de 12 mois. La garantie ci-dessus ne comprend pas les dommages causés par des personnes ou une mauvaise utilisation.

## Spécifications

Marque	Wegman
Type	Support de téléphone
Modèle	Support de téléphone magnétique
Force d'adhérence	900g
Matériau	Alliage d'aluminium
Dimensions	70*20mm
Poids	26,8g

Toallitas de limpieza

2x  
Película  
protectora



2x  
Placa metálica

Imán

## Instalación rápida



Limpia la superficie del coche donde quieras colocar el soporte de teléfono.

Retira la película protectora del soporte del teléfono y pégalo en el lugar deseado del coche. Presiona firmemente. Puedes pegar el imán en horizontal o en vertical.



Limpia la parte trasera de tu smartphone o el interior o exterior de la funda.



Coloca la película protectora en tu smartphone o en tu funda.



Pega la placa metálica sobre la película protectora.

Coloca tu smartphone con la placa metálica en el soporte magnético para teléfonos.



## **El soporte del teléfono no se adhiere bien**

Asegúrate de que todos los pasos descritos anteriormente se han realizado correctamente. Los problemas más comunes son:

- La superficie a la que se adhiere el imán contiene pequeñas partículas de suciedad. Asegúrate de que no hay partículas de suciedad o residuos de grasa pegados entre el pegamento del imán y la superficie.
- La placa metálica no se adhiere bien al smartphone. Es igualmente importante limpiar bien el smartphone o la funda antes de colocar la placa metálica.
- El smartphone no se adhiere bien con una funda. La placa metálica de la funda del smartphone es rectangular. Coloca el imán en posición vertical en el coche para conseguir un mejor agarre.

¿El soporte del teléfono sigue sin adherirse bien? Ponte en contacto con [support@wegmanshop.com](mailto:support@wegmanshop.com) y te ayudaremos a encontrar una solución.

## Garantía

Si tienes algún problema de calidad, ponte en contacto con nosotros en el plazo de un mes desde la fecha de compra y te enviaremos un nuevo soporte.

El periodo de garantía de los accesorios de coche Wegman es de 12 meses. La garantía anterior no incluye los daños causados por las personas o el uso inadecuado.

## Especificaciones

Marca	Wegman
Tipo	Soporte de teléfono
Modelo	Soporte de teléfono magnético
Fuerza de adhesión	900g
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	70*20mm
Peso	26,8g



# WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES

Salviette di pulizia

2x  
Pellicola  
protettiva



2x  
Piastra  
Metallica

Magnete

## Installazione rapida



Pulisci la superficie dell'auto dove vuoi attaccare il supporto per il telefono.

Rimuovi la pellicola protettiva dal supporto del telefono e attaccalo nel posto desiderato nell'auto. Premi con decisione. Puoi attaccare il magnete orizzontalmente o verticalmente.



Pulite il retro del vostro smartphone o l'interno o l'esterno della custodia.

Posiziona la pellicola protettiva sul tuo smartphone o sulla tua custodia.



Incolla la piastra metallica sulla pellicola protettiva.

Posiziona il tuo smartphone con la piastra metallica sul supporto magnetico del telefono.



## Il supporto del telefono non si attacca bene

Assicurati che tutti i passi descritti sopra siano stati eseguiti correttamente. I problemi più comuni sono:

- La superficie su cui si attacca il magnete contiene piccole particelle di sporco. Assicurati che non ci siano particelle di sporco o residui di grasso bloccati tra la colla del magnete e la superficie.
- La piastra metallica non aderisce bene allo smartphone. È altrettanto importante pulire bene lo smartphone o la custodia prima di attaccare la piastra metallica.
- Lo smartphone non si attacca bene con una custodia. La piastra metallica della custodia dello smartphone è rettangolare. Incolla il magnete verticalmente nell'auto per dargli una presa migliore.

Il supporto del telefono non si attacca ancora bene?

Contatta **support@wegmanshop.com** e ti aiuteremo a trovare una soluzione.

## Garanzia

Se hai problemi di qualità, contattaci entro un mese dalla data di acquisto e ti invieremo un nuovo supporto.

Il periodo di garanzia per gli accessori auto Wegman è di 12 mesi. La suddetta garanzia non include i danni causati da persone o da un uso improprio.

## Specifiche

Marchio	Wegman
Tipo	Supporto per telefono
Modello	Supporto per telefono magnetico
Forza adesiva	900g
Materiale	Lega di alluminio
Dimensioni	70*20mm
Peso	26,8g