
Montage handleiding

Alvorens te beginnen eerst zorgen dat de volgende zaken bij de hand zijn:

- Tegelspoelbak
- Voldoende ruimte om de bak te kunnen plaatsen.
- Siliconenkit transparant.
- Kit spuit.
- Hoekijzer/ drempelhoek (10 x 10 cm of groter)
- Schroeven 18 mm incl. accu schroefmachine.
- Lange lijmtang
- Lat van ong. 60 cm.

Stap 1:



- Leg alle spullen klaar.
- Velsrand van de spoelbak voorzien van siliconenkit (ruim).
- Houten lat over de uitsparing van het blad leggen en lijmkleem klaar leggen
- Spoelbak voorzichtig (ivm kit) onder de uitsparing zetten
- Lijmklem door het gat waar het putje komt halen en vervolgens vast zetten met de lat over de uitsparing.
- Bak goed zetten (beetje verschuiven kan nu nog)
- Staat de bak goed? Lijmklem nog een keer goed aandraaien (vast is vast)

Stap 2:



- U heeft nu de handen vrij voor het monteren van de hoekijzers
- Eventueel verstevigen met een balkje kan bij grotere overbruggingen (kastje van 80 of 100 cm)
- **Tip:** indien er ook nog een kraan gemonteerd moet worden kunt u dit beter voor het plaatsen van de bak doen, u heeft dan nl. nog de ruimte.
- Na montage, verwijder de lijmkleem en overtollige kitresten.

Onderhoudsadvies tegelspoelbak:

Regelmatig reinigen met bleekmiddel om tegels en voegen helder te houden.