

INSTALLEREN MET BOREN

1. Teken de boorgaten af.

Hang je de haakjes naast elkaar? Dan is het belangrijk om de boorgaten waterpas te markeren, zodat de haakjes op gelijke hoogte hangen.

2. Boor de gaten voor en steek de pluggen in de boorgaten.

3. Draai met de inbussleutel de stalen 'busjes' los. Deze vind je in de haak.

4. Houd de 'busjes' tegen de muur en schroef ze vast met de meegeleverde schroeven.

Let op: Schroef het dunste gedeelte van het metalen busje tegen de muur.

5. Plaats de handdoekhaken op de metalen busjes en draai vast met de inbussleutel.