

INSTALLATIE

1. Houd het wandrek tegen de muur en markeer waar de boorgaten komen.
2. Boor de gaten voor en steek de pluggen in deze boorgaten.
3. Schroef het wandrek tegen de muur met de meegeleverde schroeven.
4. Werk de schroeven netjes weg met de afdekkapjes.

