



Handgrepen handleiding

Eerst wat denkwerk. Wil je de greepjes als lus of als greepje bevestigen? Bij de 1e keuze heb je maar één boorgat nodig, bij de 2e keuze twee boorgaten per greepje.

1. Teken de boorgaten af en controleer (met waterpas) of de gaten op gelijke hoogte zitten.
2. Boor vervolgens de gaten voor.
3. Kies dan de kleur - zwart of zilver - schroeven die jij het beste vindt staan.
4. Vouw het greepje eventueel dubbel en houdt voor het boorgat. Steek de 'schroefbus' door het greepje in het boorgat.
5. Schroef daarna vast met de meegeleverde schroefjes.
6. Controleer of de greepjes vastzitten door de lade of deurtjes te openen.

INSTALLATIE