

Handleiding Schaduwdoek bevestigingsset

1. Houd de oogplaat tegen de muur/hout en teken de boorgaten af. Boor de gaten voor.

Herhaal deze stap voor de andere oogplaten. Afhankelijk van de vorm van het schaduwdoek gebruik je 3 (driehoek) tot 4 (vierkant/rechthoek) oogplaten.

2. Steek de pluggen in de boorgaten en zet de oogplaten vast met de schroeven.

3. Bevestig het doek op de oogplaat met de meegeleverde karabijnhaken.

4. Draai de spanners open en bevestig aan de ooghaken en het doek.

5. Draai dan de spanners aan tot het schaduwdoek op de gewenste spanning staat.

6. Controleer regelmatig de spanning en draai spanners anders opnieuw aan.

