

## Installeer de toiletrolhouder als volgt:



Maak de muur eerst schoon en zorg vervolgens dat deze goed droog is.



Verwijder de sticker aan de achterzijde



Druk de toiletrolhouder voor minimaal 30 seconden goed tegen de muur aan.