

Bedankt voor het vertrouwen in Torcock wanddroogrek.

Hoewel de montage van het rek voor zich spreekt is het montagevoorschrift op de verpakking afgebeeld.

Montage kan door de 2 meegeleverde schroeven op een afstand van 73 cm met pluggen in een muur of direct in een houten wand te draaien. Op de doos is hiervoor een mal afgebeeld.

Draai de schroeven in de muur tot een afstand tussen kop en muur van 0,6 cm. Plaats dan het droogrek en draai de schroeven aan met een handschroevendraaier.

Met de twee extra schroeven kan een 2<sup>e</sup> locatie gekozen worden, b.v. buiten als het seizoen van droog weer is aangebroken.



Ooze-enterprise