

# INSTRUCTIES

## AUTORUIT



1

Verwijder het plastic afdekdopje.



2

Plaats het instrument op een hoek van het autoraam en oefen kracht uit om de slagpin te activeren in noodgevallen.



3

De autoruit is verwijderd, u kunt het voertuig verlaten.

## AUTOGORDEL



4

Houd het instrument stevig vast, verwijder de dop en plaats de inkeping tegen de autogordel.



5

Zorg dat de inkeping op één lijn ligt met de zijkant van de autogordel.



6

Snijd de autogordel in een krachtige beweging door.