

1

Plaats het bevestigingsstuk in de grote bevestigingsingangen in de telefoonhouder



2

Duw het bevestigingsstuk naar voren



3

Duw het bevestigingsstuk in de telefoonhouder tot je een duidelijke klik hoort

