

# Behangen met Airtex behang



## Airtex behang: eenvoudig en strak op de muur

Airtex behang is een fotobehang dat op een speciale manier wordt aangebracht. Je hebt hiervoor geen behangtafel nodig, want je smeert de lijm direct op de muur! Dit maakt het behangen extra eenvoudig en voorkomt geknoei.

## Benodigheden

- Airtex behang
- Professionele behanglijm geschikt voor Airtex
- Kortharige vachtroller of blokkwast
- Plastic spatel
- Schoon water

## Stappenplan

- **Vorbereiding:** Zorg ervoor dat de muur schoon, droog en vlak is. Bestel de benodigde hoeveelheid lijm en houd deze bij de hand.
- **Lijm aanbrengen:** Smeer de muur in met de lijm, gebruik hiervoor een kortharige vachtroller of blokkwast. Werk in banen van boven naar beneden. Bij een sterk zuigende ondergrond, de muur nogmaals insmeren met lijm.
- **Verwijder infostrip:** Bovenaan iedere baan zit een infostrip waar onder andere op staat welke baan van de set het betreft. Snij deze af met een scherp papiersnijmesje.
- **Behang plaatsen:** Begin in de linkerbovenhoek van de muur. Rol het behang voorzichtig af en druk het tegelijkertijd tegen de muur met de lijm. Werk van boven naar beneden.
- **Aandrukken:** Is het behang op de muur? Druk het dan goed aan met een spatel. Werk van boven naar beneden en van het midden naar de randen.
- **Lijmresten verwijderen:** Verwijder eventuele lijmresten op de print met schoon water. Dep het oppervlak na met een droge doek.

## Tips

- Werk met twee personen, zo gaat het behangen makkelijker.
- Zorg voor een goede belichting, zodat je goed kunt zien waar je lijm aanbrengt en behang plakt.
- Maak bij twijfel een proefstrook op een klein stukje muur.

Met deze stappen en tips behang je Airtex behang eenvoudig en strak op de muur. Geniet van jouw unieke fotobehang!