

Handleiding



1

Maak het oppervlak stof, en vetvrij met een doek.



2

Meet de gewenste lengte en schrijf deze af op de tochtband.



3

Snijd of knip de tochtband op de juiste lengte.



4

Haal de sticker van de plakrand en bevestig de tochtband op het raam, of deur.

