

Om de deurklink te monteren heb je nodig:

Platte schroevendraaier (let op dat deze precies past in de schroefjes)

Elektrische schroefmachine (voor het boren)

Aftekenpotlood

(Hout)boortje 2 mm

Dit zit er in de verpakking:

2 x deurklink

1 x slotstift

2 x rozet

2 x inbusje

1 x inbusleutel

2 x nylon ring

4 x schroeven

De deurklink monteren.

Pak een deurklink en de slotstift. Steek de slotstift, met de ovale uitsparing, richting het gaatje van het inbus-schroefje in de deurklink.

Draai het inbus-schroefje aan met het meegeleverde inbus-sleuteltje (probeer de slotstift met het midden van de uitsparing ter hoogte van het inbusje te positioneren). Stop zodra je voelt dat de stift vast zit, draai de inbusleutel naar de 'kort' kant zodat je nog een kwart slag met iets kracht het inbusje in de stift kan zetten.

Pak de deurklink met slotstift en schuif de nylon ring en de rozet over de slotstift en deurklink. Steek de slotstift met deurklink en rozet door het slot in de deur. Schuif nu aan de andere zijde de nylon ring en rozet over de slotstift heen.

Pak nu het 2e inbusje en draai deze 2 slagen in de andere deurklink met de inbusleutel. Schuif de deurklink over de slotstift die al in de deur zit.

Druk van beiden zijdes de deurklinken zo ver mogelijk over de slotstift en draai nu met het sleuteltje de beide inbusjes handvast.

Nu gaan we de gaatjes in de rozetten aftekenen. Het is handig om dit met zijn tweeën te doen. Fixeer de deur door er een stuk karton onder te schuiven zodat ie half open blijft staan. Zorg dat de deurklink haaks staat ten opzichte van het slot (in een hoek van 90 graden t.o.v. de deur). Anders draait hij niet soepel.

Als je de deurklink aan de achterkant beetpakt kan je aan de voorzijde en zijkant de deurklink checken of hij de juiste positie heeft. Vervolgens pak je de rozet beet en positioneer die zo dat die parallel loopt aan de rand van deur

Teken nu de gaatjes in de rozet af op de deur. Eventueel kan je het rozet met wat schilderstape vastplakken om je handen vrij te hebben.

Haal de deurklink uit de deur. Pak de schroefmachine met het 2 mm (hout)boortje en boor de afgetekende gaatjes. Tip: doe de deur dicht, dan beweegt deze echt niet meer. Zorg dan wel dat je de deurklink met slot stift bij je hebt, anders sluit je jezelf misschien op.

Zet niet te veel kracht en laat het boortje het werk doen, anders kan het boortje breken. Kijk ook uit dat je niet doorschiet. Zeker bij nieuwbouw deuren is het hout bij de sloten erg dun en boor je zo in het slot. Breng nu de rozet in positie en schroef deze voorzichtig vast. Let op dat de schroevendraaier echt goed past. En VAST = VAST! Zet je iets teveel kracht dan zal het schroefje breken want deze zijn erg dun.

Als zelfs deze kleine schroefjes aan de lange kant zijn, dan raakt de punt van de schroef het metaal van het slot. Zet je dan kracht dan breekt het schroefje. Kom je dit probleem tegen dan kan je er voor kiezen om op zoek te gaan naar nog kortere schroefjes. Of je haalt een vijl over het puntje zodat ze iets korter worden. Vaak gaat het maar om 1 mm.

Staat de rozet recht, dan kan je de deurklink weer monteren. Pak de deurklink met slotstift en schuif deze samen met de nylon ring door het rozet en het slot.

Positioneer de deurklink en de andere rozet. Het is belangrijk dat alles recht tegenover elkaar zit en de deurklink vrij kan draaien binnen de deur, het slot en de rozetten. Probeer de deurklink even te bewegen aan de zijde waar de rozet al vast zit. Gebruik het stuk karton onder de deur om hem te fixeren. Ben je tevreden met de uitlijning van de rozet, teken dan ook aan deze zijde de gaatjes af.

Boor de gaatjes. En schroef de rozet vast. Monteer de andere deurklink samen met de nylon ring en zorg dat je deze aan beide zijdes strak tegen de deur/de rozetten drukt. Draai nu de inbusjes strak aan. Gebruik eerst de lange kant van de inbusleutel en daarna de korte. Zet niet te veel kracht, want dan gaan ze stuk.

Controleer nu of de deurklink vrij kan draaien en je de deur goed open en dicht kan doen. Als de deurklink stroef loopt, haal dan de schroefjes een heel klein beetje los en beweeg de deurklink en rozetten tot dat alles vrij draait. Schroef nu de rozetten weer vast.