

1. Pootjes eronder schroeven
2. Als je de boxen op kop legt dan zie je twee eendenbekjes waar je de motor in kan klikken
3. Op de motoren zitten 2 klepjes die je er af kan duwen, er zit ook een opdruk op zodat je kan zien wat voor en achter is.
4. Je klikt de motor op de eendenbekjes.
5. Aan de onderkant zit een stukje stof die aan de box zit en om een metalen beugel, die moet los getrokken worden.
6. Dan zet je de box recht, stekker in het stopcontact en vervolgens druk je op de afstandsbediening de bovenste 2 knoppen in om te connecten.

