



1. VERWIJDER HET OUDE OORKUSSEN



2. VERWIJDER HET OUDE STOFNET



3. MAAK DE KLEEFRANDEN VRIJ VAN HET NIEUWE STOFNET



4. PLAATS HET STOFNET IN DE OORSCHHELP



5. INSTALLEER HET NIEUWE OORKUSSEN DOOR HET IN ALLE PLASTIC HAKEN TE KLIKKEN