

# Universele éénpersoons potenset



## Montage potenset:

1. Schuif de losse onderdelen in elkaar op de door uw gewenste breedte en zet vast met schroef.



2. Schroef de poten in het frame op de door uw gewenste hoogte.

3. Leg de bodem op zijn kop en schroef de potenset vast met de los bijgeleverde schroefjes.