

# Geen gereedschap nodig voor installatie



## Stap 1

Knip of snij de tijdelijke raambekleding zelf op de perfecte maat.



## Stap 2

Verwijder de strip die de plakrand beschermd.



## Stap 3

Plak de tijdelijke raambekleding aan het kozijn of raam.



## Stap 4

Gebruik de meegeleverde clips om de tijdelijke raambekleding omhoog en naar beneden te laten.