



## **Montage Handleiding Aluminium en RVS bordjes.**

Om het bordje zo correct mogelijk te bevestigen, volg onderstaande handleiding.

- 1. Bepaal de plaats waar het bordje moet komen en ontvet deze met het meegeleverde ontvettings doekje.**
- 2. Haal aan de achterkant van het schuifbordje het papier van de tape af.**
- 3. Zorg dat je het bordje in 1 keer recht op de juiste plaats plakt.**  
Eenmaal vast is vast. Het bordje gaat in veel gevallen kapot als je deze weer los probeert te trekken.
- 4. LET OP ! Er zit groen of blauw beschermfolie op de meeste bordjes. Deze kan er af voor of na montage.**

**[info@dutchwebplaza.nl](mailto:info@dutchwebplaza.nl)**

