

1. Draai het schroefje uit de moer.
2. Plaats de telefoonhouder op het stuur. U kunt afhankelijk van uw stuurdikte de rubbertjes gebruiken om de ring wat kleiner te maken zodat het goed op uw stuur past.
3. Schroef de houder vast op uw stuur.
4. Draai het eerste wiel los, nu zijn de armen te verstellen. Stel met de twee schroef de armen zo af dat uw telefoon er perfect tussen past. Let op; Dit kan in het begin wat stroever gaan. Draai hierna het eerste wiel weer goed dicht.
5. Pas de kijkhoek aan met de 360 graden schroef ( de schroef het dichtste bij uw stuur)

Adjusting ring to prevent slipping



