

1

Pak eerst de TORCE[®] Installatie Kit. Hier zit een nat doekje, een droog doekje en een aantal stickers in.

2

Instaleer eerst het telefoonhoesje, en maak dan met het natte doekje het scherm schoon.

3

Maak daarna de telefoon droog met het droge doekje. Zorg ervoor dat er echt geen stof meer op het scherm zit.

4

Als er nog stof op zit kun je met de grote sticker de laatste stofdeeltjes weg halen.

5

Haal de folie van de screenprotector. Zorg ervoor dat de rode sticker naar beneden gericht op de telefoon komt te liggen.

6

Leg vervolgens de screenprotector goed recht op de telefoon.

7

Til nu de screenprotector op en verwijder de beschermfolie van de screenprotector.

8

Leg de screenprotector terug. Vervolgens ga je met je vinger van boven naar beneden midden over de screenprotector. Je zult zien dat de luchtballen automatisch verdwijnen.

9

Je kunt hem daarna nog even schoonmaken met de droge doek.

10

Jouw telefoon is nu volledig beschermt met TORCE[®].