



## Handleiding montage prinsessenbed Amalia wildkidzz (prinsessen-bedbank)

Componenten:

- rugplaat (met kroontje en decoratie) - bovendeeel en onderdeel
- voorkant
- 2 zijkanten
- uitrolbeveiliging
- lattenbodern
- set schroeven (8 ericson schroeven, 8 busjes, imbussleutel plus set van 6 schroeven en 3 metalen plaatjes voor de rugplaat plus 6 schroeven voor het vastmaken van de lattenbodern).

Eerst wordt de ondersteedeel van de rugplaat aan de rugplaat gemaakt met behulp van de 3 metalenplaatje en de 6 schroeven. De rugplaat nu rechtop zetten en een zijkant aanschroeven met behulp van 2 ericson schroeven en twee van de busjes. Daarna de tweede zijkant op dezelfde manier vast maken aan de rugplaat. Nu kunt u de voorkant (met behulp van de resterende 4 ericson schroeven en de 4 overgeblevende busjes) vast schroeven aan de zijdelen). Het bed staat nu. de lattenbodern voorzichtig er in zetten (let op dat u de verf niet beschadigd). De lattenbodern vast maken met behulp van de 6 schroeven in de schroevenset). De uitrolbeveiliging wordt niet geschroefd, deze zit vast tussen de voorkant en de matras. Voor het geval dat de matras te dun is, dan kunt u de uitrolbeveiliging vast maken aan de voorkant met korte schroeven (niet inbegrepen).

