

### Beknopte beschrijving van bevestiging:

1. Muuranker op de grond leggen of tegen de muur houden
2. 4 gaten aftekenen en boren met een diameter van 16 mm.
3. Meegeleverde bouten bevestigen met meegeleverde inbusleutel en aandraaien
4. De kogeltjes in de inbusgaten slaan met een hamer.
5. Kunststof kap bevestigen met 2 meegeleverde boutjes
6. Kunststof dopjes op muuranker bevestigen

