



Boor een gat in de muur en steek de plug erin



Draai de schroef in de plug tot deze stevig vast zit



Draai de wandplank op de schroef



Blijf draaien tot de plank stevig vast zit en waterpas is

Dieux®