



MOODS
Gellac



Handleiding nagelvijl

Onderdelen van de vijl



Eigenschappen

Het ontwerp is doordacht en biedt gemak bij het dragen van de vijl. Er is een verwisselbare universele polijstmachine die voldoet aan diverse manicure-eisen. Met aanpasbare positieve en negatieve rotatie, 3 verschillende snelheidsinstellingen en een LCD-indicator voor de versnelling. Het dubbele Type-C interfaceontwerp maakt het mogelijk om de nagelvijl op te laden. De lithiumbatterij van hoge kwaliteit zorgt voor langdurig gebruik en de USB-oplaadindicator is handig.

Gebruik van het product

Starten van de vijl
Houd de aan/uit-toets 2 seconden ingedrukt; de machine start met polijsten in een positieve rotatie van de eerste versnelling, en het L-pictogram lampje gaat branden.

Wisselen van versnelling
Druk kort op de aan/uit-toets om te wisselen tussen de L-M-H versnellingen, waarbij het overeenkomstige versnellingspictogram zal oplichten.

Positieve en negatieve rotatie
Druk op de rotatietoets om over te schakelen naar een andere rotatie. Wanneer het pictogram flakkert, bevindt het apparaat zich in de negatieve rotatiestand.

Opladen van het apparaat
Sluit de USB-kabel aan. Het batterijlampje zal oplichten wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Gebruik van het product

Wisselen van versnelling

Druk kort op de aan/uit-toets om te schakelen tussen L-M-H versnellingen en het bijbehorende versnellingspictogram zal oplichten.

Positieve en negatieve rotatie

Druk op de rotatietoets om over te schakelen naar een andere rotatie. Als het pictogram flakkert, staat de machine op negatieve rotatie.

Uitschakelconditie

Druk kort op de aan/uit-knop.

Oplaadconditie

Sluit de USB-kabel aan, als het lampje helder is, is de batterij vol.

Opmerkingen

Gebruik een DC5V-adaptor om op te laden. Reinig het apparaat niet met alcohol of vloeistoffen die kwik, alkali of zuur bevatten. Het product is niet waterdicht, dus maak het niet schoon met water. Houd er rekening mee dat dit product geen speelgoed is voor kinderen; bewaar het op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

Garantie

Houd rekening met de volgende situaties, omdat de standaardgarantie in deze gevallen niet van toepassing is. Schade veroorzaakt door natuurrampen en andere incidenten valt niet onder de garantiestedking. Bovendien vallen andere verbruiksartikelen niet onder de garantie. De garantieperiode is één jaar vanaf de aankoopdatum.

Moods Gellac
Lichtschip 75 H
3991CP HOUTEN

Product parameters

Naam	Moods Gellac Nagelvijl	Model	M3
Voltage	DC5V	Gebruiksvoltage	DC3.7V
Power	<0.5W	Rotatie snelheid	20.000RPM
Batterij	500mAh	Oplaadtijd	2H
Gebruiken	2H	Afmetingen	130x23x23 mm
Gewicht	82g	Base afmetingen	60x37x30 mm

