

Handleiding: Magsafe Powerbank met Uitklapbare Standaard - 5.000 mAh

1. Inhoud van het pakket

In uw pakket vindt u:

- 1 x Magsafe Powerbank met Uitklapbare Standaard (5.000 mAh)
- 1 x USB-C-oplaadkabel
- 1 x Gebruikershandleiding

2. Eerste installatie

1. Sluit de Magsafe Powerbank aan op een stroombron met de meegeleverde USB-C-oplaadkabel.
2. Laad de powerbank volledig op. Het LED-indicatielampje zal stoppen met knipperen zodra de powerbank volledig is opgeladen. Dit duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

3. Aansluiten van uw apparaat

De Magsafe Powerbank is ontworpen om compatibel te zijn met alle apparaten die Magsafe ondersteunen.

1. Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgerust met een Magsafe-compatibele case of dat het een ingebouwde Magsafe-magneet heeft.
2. Breng de achterkant van uw apparaat in de buurt van de powerbank. De magneten zullen het apparaat automatisch op de juiste positie brengen en vastklikken.

4. Gebruik van de uitklapbare standaard

1. Om de standaard uit te klappen, drukt u op de knop aan de zijkant van de powerbank en trekt u de standaard naar achteren.
2. Plaats uw apparaat op de powerbank. U kunt uw apparaat zowel in portret- als landschapsmodus plaatsen.

5. Opladen van uw apparaat

Zodra uw apparaat op de powerbank is aangesloten, begint het opladen automatisch. Het LED-indicatielampje op de powerbank geeft de oplaadstatus aan.

6. Veiligheidsinstructies

- Stel de powerbank niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
- Probeer de powerbank niet te openen, te repareren, of te wijzigen.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om de powerbank op te laden.
- Houd de powerbank buiten bereik van kinderen.

7. Specificaties

- Batterijcapaciteit: 5.000 mAh
- Input: 5V/2A, 9V/2A
- Output: 5V/1A, 9V/1.1A
- Oplaadtijd: 2-3 uur
- Materiaal: ABS + PC
- Gewicht: 1180g
- Afmetingen: 90mm x 60mm x 12mm

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@phreeze.nl. We staan altijd klaar om u te helpen en ervoor te zorgen dat u het beste uit uw Magsafe Powerbank met Uitklapbare Standaard haalt.

8. Compatibiliteit van de Magsafe Powerbank

De Magsafe Powerbank is ontworpen voor naadloze compatibiliteit met een breed scala aan Apple iPhone-modellen die zijn uitgerust met Magsafe. Hieronder vindt u een lijst met compatibele apparaten:

Directe Magsafe Compatibiliteit

- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini

Compatibiliteit met Magsafe Hoesjes

Voor oudere iPhone-modellen die geen ingebouwde Magsafe-magneet hebben, zoals de iPhone 11-reeks, iPhone X-reeks, en de iPhone SE (2e generatie), kunt u een Magsafe-compatibel hoesje gebruiken om deze powerbank te gebruiken. Zorg ervoor dat het hoesje dat u aanschaft specifiek vermeldt dat het Magsafe-compatibel is.

Houd er rekening mee dat de oplaadsnelheden kunnen variëren afhankelijk van het model van uw iPhone. Raadpleeg de specificaties van uw specifieke apparaat voor meer informatie over de oplaadcapaciteiten.