

TRI 90639-QSG-R3
20-0906395-J7-3G06

WARRANTY
For immediate support, visit [HTTP://SUPPORT.MADCATZ.COM](http://support.madcatz.com) to find the latest documentation, Knowledge Base articles, and software for your device. You can also chat live with a support technician or submit a trouble ticket.

North America and Europe
2-Year Limited Warranty
Mad Catz warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for the warranty period. This non-transferable, two (2) year limited warranty is only to you, the first end-user purchaser. If a defect covered by this warranty occurs AND you provide proof of purchase, Mad Catz, at its option, will repair or replace the product at no charge.

The Mad Catz two (2) year limited warranty is available to North American and European customers. Your sole and exclusive remedy is repair or replacement of your Mad Catz product. In no event shall Mad Catz liability exceed the original purchase price of the product. This warranty does not apply to: (a) normal wear and tear or abusive use; (b) industrial, professional or commercial use; (c) if the product has been tampered with or modified.

To receive warranty service, you must:
1. Obtain a Return Authorization Number from Mad Catz Technical Support via ONE of the following methods:
a. Submit a Ticket at <http://support.madcatz.com>
b. Call the Mad Catz Tech Support Center nearest you:

North America: (USA) or (outside USA)	1-800-659-2287 or 1-619-683-2815	Monday - Friday
UK (Toll-Free)	01633 928072	Monday - Friday
Europe (Outside UK)	+44(0) 1633 883110	Monday - Friday
Deutschland (gebührenfrei)	089 21094818	Montag - Freitag
France (gratuit)	01 82 88 01 80	Lundi - Vendredi
España (gratis)	93 181 63 94	Lunes - Viernes

Once you have your unique Return Authorization Number, do the following:
1. Ship the product to Mad Catz at your expense for service.
2. Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date.
3. Enclose a full return address with daytime and evening phone numbers.

TECHNICAL SUPPORT
[HTTP://SUPPORT.MADCATZ.COM](http://support.madcatz.com)

GARANTIE
Pour une assistance immédiate, veuillez consulter [HTTP://SUPPORT.MADCATZ.COM](http://support.madcatz.com) pour trouver la documentation la plus récente, des articles de la Base de connaissances et des logiciels pour votre périphérique. Vous pouvez également discuter en direct avec un technicien du service d'assistance ou soumettre une fiche d'incident.

North America and Europe
Garantie Limitée De 2 Ans
Mad Catz garantit ce produit contre tout vice de matériel ou de fabrication pendant la période de garantie. Cette garantie limitée de deux (2) ans non transférable s'applique à vous uniquement en tant qu'acheteur et premier utilisateur final. Si un vice couvert par cette garantie est décelé ET que vous fournissez une preuve d'achat, Mad Catz, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit gratuitement.

La garantie limitée par Mad Catz à deux (2) ans est à la disposition des clients Nord-Américains et Européens. Votre recours exclusif est la réparation ou le remplacement de votre produit Mad Catz. En aucun cas la responsabilité de Mad Catz ne pourra dépasser le prix d'achat d'origine du produit. Cette garantie ne s'applique pas à : (a) une usure normale ou un mauvais usage ; (b) une utilisation industrielle, professionnelle ou commerciale ; (c) un produit ayant fait l'objet de modifications.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez :
1. Obtenir un numéro d'autorisation de retour auprès de l'assistance technique de Mad Catz par l'une des méthodes suivantes :
a. Soumettre un ticket à <http://support.madcatz.com>
b. Appelez le Centre Support technique de Mad Catz proche de chez vous :

Amérique du Nord : (États-Unis) ou (en dehors des États-Unis)	1-800-659-2287 or 1-619-683-2815	Lundi - Vendredi
Royaume-Uni	01633 928072	Lundi - Vendredi
Europe (en dehors du Royaume-Uni)	+44(0) 1633 883110	Lundi - Vendredi
France	01 82 88 01 80	Lundi - Vendredi
Allemagne	089 21094818	Lundi - Vendredi
Espagne	93 181 63 94	Lundi - Vendredi

Une fois que vous avez votre numéro unique d'autorisation de retour, procédez comme suit:
1. Expédier le produit à Mad Catz à vos frais.
2. Joindre une copie du ticket de caisse original montrant la date d'achat.
3. Indiquer une adresse complète de retour avec numéros de téléphone où vous joindre dans la journée et en soirée

ASSISTANCE TECHNIQUE
[HTTP://SUPPORT.MADCATZ.COM](http://support.madcatz.com)

[WWW.TRITTONAUDIO.COM](http://www.trittonaudio.com)

©2014 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, TRITTON, Kama, and the Mad Catz and TRITTON logos are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. PlayStation, XMB, PS4, PS3 and PS Vita are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI). This product is not sponsored, endorsed or approved by SCEI. All other product names and images are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.

©2014 Mad Catz Europe, Ltd. 1-2 Shenley Pavilions, Chalkhill Drive, Shenley Wood, Milton Keynes, Buckinghamshire MK5 6LB, Royaume-Uni (UK). Mad Catz, TRITTON, Kama, et les logos Mad Catz et TRITTON sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit est un caractère de la marque Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. PlayStation, XMB, PS4, PS3 et PS Vita sont des marques déposées ou des marques de commerce détenues par Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI). Ce produit n'est ni garanti, ni homologué, ni approuvé par SCEI. Tous les autres noms et images de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. L'aspect, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.

Mad Catz is a publicly traded company on the TSX/NYSE MKT, symbol MCZ.
Mad Catz ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX, NYSE MKT: MCZ).
Les actions de Mad Catz sont cotées en bourse sur le TSX/NYSE MKT sous le symbole MCZ

Warning
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

TRITTON

TRITTON


J73-TRI 90639

Contents
Contenu

Kama Headset
Kama Casque

Inline Audio Controller
Contrôleur intégré

Microphone
Microphone



Connect To/Connexion à /Conexión a /Anschluss an
PlayStation®4 - PSN

EN 1. On the PS4™, go to Settings > Screen and Sound > Audio Output Settings > Output to Headphones

2. Select "All Audio"
3. Go to Settings > Devices > Audio Devices > Headsets and Headphones > Volume Control (Headphones) and adjust the volume to the maximum setting. The volume can now be controlled via the in-line volume control on the headset.

DE 1. Auf der PS4™, gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm und Sound> Audio-Ausgangs-Einstellungen-> Ausgabe auf Kopfhörer
2. Wählen Sie "All Audio"
3. Gehen Sie zu Einstellungen> Geräte> Audio-Geräte> Headsets und Kopfhörer> Volume Control? (Kopfhörer) und das Volumen auf die maximale Einstellung anzupassen. Die Lautstärke kann jetzt sein? über die In-Line-Lautstärkeregelung am Headset gesteuert werden.

FR 1. Sur la PS4, allez dans Paramètres> Ecran et son> Paramètres de sortie audio-> Sortie pour casque
2. Sélectionnez "Tous les fichiers audio"
3. Allez dans Paramètres> Périphériques audio> Casques et écouteurs> Contrôle du volume? (Casque) et ajuster le volume à la valeur maximale. Le volume peut maintenant être contrôlé par la commande de volume en ligne sur le casque.

IT 1. Sulla PS4, andare su Impostazioni> Schermo e suoni> Impostazioni di uscita audio-> Uscita per cuffie
2. Selezionare "All Audio"
3. Vai a Impostazioni> Dispositivi> Dispositivi audio> Cuffie e Auricolari> Controllo volume? (Cuffie) e regolare il volume al massimo. Il volume può essere ora? Controllato tramite il controllo del volume sulle cuffie.

ES 1. En la PS4, vaya a Configuración> Pantalla y sonido> Ajustes de salida de audio-> Salida para auriculares
2. Seleccione "All Audio"
3. Vaya a Configuración> Dispositivos> Dispositivos Audio> Auriculares y auriculares> Control de volumen? (Auriculares) y ajuste el volumen al nivel máximo. El volumen puede ser ahora? controlado mediante el control de volumen en línea en el auricular.

SV 1. På PS4, gå till Inställningar> Skärm och ljud> Inställningar för ljudutdata-> Utgång för hörlurar
2. Välj "Alla ljud"
3. Gå till Inställningar> Enheter> Ljudenheter> Hörlurar och Hörlurar> volymkontroll? (Hörlurar) och justera volymen till den högsta inställningen. Volymen kan nu vara? styrs via inline volymkontroll på headsetet.

PT 1. Por PS4, vá para Configurações> Tela e Som> Definições de Saída Áudio-> Saída para fones de ouvido
2. Selecione "All Audio"
3. Vá para Configurações> Dispositivos> Dispositivos de Áudio> Headsets e Fones> controle de volume? (Fones de ouvido) e ajustar o volume para a configuração máxima. O volume pode agora ser? controlado através do controle de volume in-line no fone de ouvido.

RU 1. На PS4™, перейдите в Настройки> Экран и звук> Настройки вывода аудио-> Выход на наушники
2. Выберите "Все Audio"
3. Перейдите в раздел Настройки> Устройства> аудиоустройства> гарнитур и наушников> регулятором громкости? (Наушники) и регулировки громкости на максимальном уровне. В настоящее время объем может быть? управляется с помощью регулятора громкости в линии на гарнитуре.

Full user guide here:
<http://support.madcatz.com>

