



Inbegrepen:

- 1 BoraPora® Nagellamp
- 1 DC adapter
- 1 Handleiding

Hoe werkt het?

Steek de DC Adapter achter in de nageldroger

U heeft keuze uit 4 standen: 10s/30s/60s/99s (99s seconde is de lage warmte stand)

De nageldroger zal automatisch aangaan wanneer u uw hand insteekt dankzij een infrarood sensor
De standaard stand voor de automatische optie is 120 seconde

Wanneer u een stand heeft gekozen, kunt u opnieuw de knop van de stand indrukken om de timer te stoppen
De nageldroger zal in "stand by" modus gaan.

Op de 99s stand (de lage warmte stand) zal de nageldroger met een laag vermogen starten
Het vermogen zal langzaam en geleidelijk toenemen



Technische specificaties

Maximum vermogen:
54W/80W/120W/150W/180W/220W/280W
Nominale ingangsspanning adapter:
100-240V, 50/60Hz
Uv-licht golflengte: (365+405nm) LEDS
Aantal LEDS: 66

Waarschuwing

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in of op de nageldroger terechtkomen
Haal de DC adapter uit het stopcontact na gebruik
Gebruik de meegeleverde DC adapter uitsluitend voor de nageldroger