

**Instructie – Eccellente Snelontkalker voor Philips Senseo
koffiepadmachines**



Ontkalk je Senseo koffiepadmachine wanneer deze een melding geeft, of ten minste iedere twee maanden voor een kalkvrije werking. Volg hierbij de instructies voor het ontkalken van jouw model en type koffiemachine.



Instructie voor Senseo Original ontkalken

Volg onderstaande 3 stappen voor het ontkalken van je Senseo Original

STAP 1: Giet een half flesje Eccellente Snelontkalker (50 ml) in het waterreservoir, vul aan tot de max met water en plaats een opvangbak onder de tuit.

STAP 2: Druk de knoppen voor 1 en 2 kopjes koffie tegelijkertijd in om het ontkalkingsprogramma te starten. Wacht tot het reservoir volledig is doorgelopen. Vul het reservoir opnieuw met de tweede helft van het flesje ontkalker en water. Zet de machine weer aan en laat ook dit reservoir volledig doorlopen.

STAP 3: Spoel het reservoir om, vul het met schoon water en laat het volledig doorspoelen. Vul het reservoir opnieuw en laat ook deze keer het water volledig doorlopen.

Kortom: je ontkalkt tweemaal en spoelt tweemaal na. Maak tot slot de padhouder goed schoon.

Let op: Doordat de Eccellente Senseo ontkalker een natuurproduct is, kan de kleur van de ontkalker variëren. Voor de Senseo Sarista heb je de Eccellente Melkzuur ontkalker nodig, omdat Philips Sarista een ontkalker op basis van melkzuur vereist.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op:

Email

hallo@eccellente.nl

Op werkdagen binnen 4 uur een antwoord

Telefoon – Werkdagen 09:00 – 17:00

 +31(0) 5858 12045

 +32 (0) 3369 9693