


Steks® Kattenwerjager

Handleiding


Namens Steks® danken wij u hartelijk voor uw aankoop. U heeft besloten om eindelijk af te rekenen met dat ongedierte in uw tuin. Slimme keuze! Lees echter wel eerst even goed de handleiding door voordat u het product gebruikt. Veel plezier met uw schone tuin!

Volg de onderstaande gebruiksaanwijzingen op voor veilig gebruik.

Product onderdelen



1. Ophang clip
2. Zonnepaneel
3. Ultrasonische speaker
4. Bewegingssensor
5. LED-verlichting
6. Frequentie regelaar
7. Gevoeligheidsschakelaar
8. Ingangspunt voor USB-aansluiting
9. Grondpin
10. Grondpin koppelpunt



11. Batterij omslag
12. Zonnepaneel
13. USB-aansluiting pin



LET OP: Door het vernieuwde model kan het lijken alsof de PIR sensor het maar voor de helft doet. Dit hoort echter bij het design. Wanneer u de verjager aan de oplaadkabel legt gaat de andere helft branden.

Dit product is spatwaterdicht; Bij zware regenval kunt u het apparaat het beste binnenzetten om waterschade te voorkomen.

De 2^e en 5^e stand op dit apparaat kunnen hoorbaar zijn voor mensen. Plaats dit apparaat dus niet te dicht bij een woongebied, of gebruik bij hoorbaarheid een andere stand!

Belangrijke informatie voor veilig gebruik

- Gebruik de kattenverjager niet in omgeving van baby's of kleine kinderen
- Dit product is geen speelgoed; houdt het op afstand van kinderen en gebruik het niet voordat u de handleiding hebt gelezen.
- Mensen kunnen het ultrasone geluid horen. Plaats de kattenverjager niet dicht bij een plek waar mensen wonen.

Gebruiksaanwijzingen

- Controleer of de ingebouwde batterijen stevig in het batterij vak zijn bevestigd
- Verwijder de bescherm laag op het zonnepaneel. Plaats vervolgens de kattenverjager in de richting waar het ongedierte vandaan komt.
- Zorg ervoor dat de kattenverjager op een positie staat waar deze genoeg zonlicht kan opnemen.
- Plaats de kattenverjager zorgvuldig in de grond. Zorg ervoor dat deze minstens 12cm boven de grond uitsteekt.
- Het product kan ook worden opgehangen aan de muur met behulp van de ophang clip.
- De kattenverjager kan ook worden opgeladen met behulp van de 5V DC kabel.

Instellingen

- Gevoeligheidsschakelaar (links): pas de gevoeligheid aan van de bewegingssensor door de schakelaar met de klok mee te draaien om de gevoeligheid te verhogen
- Frequentieschakelaar (rechts): pas de frequentie aan door de schakelaar met de klok mee te draaien om de frequentie te verhogen. Er zitten meerdere standen op de kattenverjager om de frequentie te verhogen.

Onderhoud

- Gebruik voor het schoonmaken van de kattenverjager een normale vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën om het product schoon te maken.
- Wanneer de oplaadbare batterijen langere tijd niet worden gebruikt (1 maand), kunnen ze uitgeput raken. Geadviseerd wordt dan om de batterij op te laden met de meegeleverde 5V kabel.
- Wanneer oude batterijen snel opladen kan dit een signaal zijn dat ze moeten worden vervangen.