

Gebruiksaanwijzing en instellen

Dop verwijderen

Draai de bovenste knop los en verwijder de dop van de molen. Zorg dat je dit rustig doet om beschadiging van het mechanisme te voorkomen.

Vullen

Vul de molen met peperkorrels of zout.

- Voor peper is de molen voorzien van een RVS 304 maalwerk
- Voor zout is de molen voorzien van een keramisch maalwerk

Sluiten

Plaats de dop terug en draai de knop licht vast. Draai deze niet te strak aan. Wanneer de knop te vast zit, komt er te veel druk op het maalwerk te staan, wat schade kan veroorzaken en de werking verslechtert. Laat de dop daarom altijd iets los zitten, zodat de molen soepel blijft malen en langer meegaat.

Maalgraad instellen

Draai aan de knop bovenop de dop (P of S).

- Naar links is grover malen
- Naar rechts is fijner malen

Gebruik (peper en zout malen)

Pak de knop bovenop de molen en draai tegen de klok in (naar links) om te malen.

Schoonmaken

Reinig de molen met een zachte microvezel doek en vermijd water of agressieve reinigingsmiddelen, niet geschikt voor de vaatwasser om de kwaliteit en werking van het maalwerk te behouden

