

1

LOTA HOME
LUXE HONDENTRAINER



Stopt ongewenst gedrag onmiddellijk

Inhoud verpakking:

- 1 x Anti-blaf apparaat • 1 x Oplader • 1 x Set bevestigingsmateriaal
- 1 x Hondenfluitje • 1 x Adreskaartje • 1 x Handleiding • 1 x Opbergdoos

2

Technische eigenschappen

Naam:	LotaHome Luxe anti-blaf apparaat
Voeding:	USB
Ingangsspanning:	3,7V
Ingangsstroom:	40mA
Batterij:	3,7V 1500mAh ICR18650 NH
Waterdichtheid IP-classificatie:	IP4
Sensor:	Geluidsdetectie
Sensordetectieafstand:	15meter
Ultrasonere frequentie:	15 kHz-30 kHz

Specificaties



Aan/uit-button
Frequentie (trekde ring instellen)
Digitaal display
Gevoeligheid
Bevestiging (op te hangen)
USB-ingang (op te laden)
Microfoon (vangt geblijf op)
Ultrasonere geluid zender

3

Hoe werkt de hondentrainer?

Plaats de meegeleverde USB-lader in de onderkant van het apparaat en sluit deze aan op een laptop om de hondentrainer op te laden. Kan ook worden opgeladen via het stopcontact: plaats de USB-lader in een adapter en plaats deze vervolgens in het stopcontact. De hondentrainer is in 3 uur volledig opgeladen waarna deze maar liefst 30 dagen een automatische werking heeft. Tijdens het opladen toont het digitale display het oplaadniveau, deze blijft knipperen totdat de hondentrainer volledig is opgeladen. Is de hondentrainer volledig opgeladen? Dan toont het display '4'. Voordat u het anti-blaf apparaat inschakelt, de USB-lader verwijderen.

Wanneer het anti-blaf apparaat zich binnen het bereik van uw blaffende hond bevindt zal de microfoon het geblijf opvangen waarna het anti-blaf apparaat automatisch activeert en vervolgens automatisch onschadelijk ultrasonere geluid (nuttige geluidsgelof, hoge piep) uitzendt totdat uw hond stopt met blaffen. Wanneer uw hond stopt met blaffen, stopt het ultrasonere geluid ook automatisch met uitzenden. Fijn om te weten: het ultrasonere geluid is hoorbaar voor uw hond, maar niet voor mensen. Uw viervoeter zal opschrikken door het ultrasonere geluid en vervolgens onmiddellijk stoppen met blaffen, waarna uw hond zijn/haar ongewenste gedrag zal associëren met het ultrasonere geluid. Leer uw hond het vervelende blaffen op een gecontroleerde, mogelijke, snelle en diervriendelijke manier af! Het apparaat is 100% effectief vanwege de onregelmatige tonen; door de onregelmatige frequenties zal uw hond nooit wennen aan de tonen waardoor het apparaat gegarandeerd positief resultaat oplevert.

4

Aan of uit zetten:

Als u de hondentrainer wilt inschakelen, houdt u de 'POWER' knop 3 seconden lang ingedrukt. De hondentrainer zal nu één keer piepen waarna de hondentrainer is ingeschakeld. Als u de hondentrainer wilt uitschakelen, houdt u de 'POWER' knop 3 seconden lang ingedrukt. De hondentrainer zal nu twee keer piepen waarna de hondentrainer is uitgeschakeld.

Sterkte ultrasonere geluid instellen:

Het anti-blaf apparaat beschikt over 4 krachtige ultrasonere standen, elke stand heeft haar eigen sterkte. Via de frequentie-knop op het anti-blaf apparaat kunt u uw gewenste sterkte ultrasonere geluid instellen en aanpassen.

Niveau 1
15 kHz: geschikt voor grote honden

Niveau 2
20 kHz: geschikt voor volgzaam honden

Niveau 3
30 kHz: geschikt voor kleine honden

Niveau 4
Zend niveau 1 t/m 3 (hierboven) tegelijk uit. Dankzij de onregelmatige tonen zal uw hond niet wennen aan het ultrasonere geluid, waardoor deze 100% effectief blijft.

5

Niveau	Aan/uit-button	Frequentie	Gevoeligheid
1	/	15KHZ	Licht gevoelig
2	/	20KHZ	Gemiddeld gevoelig
3	/	30KHZ	Hoog gevoelig
4	/	15KHZ-30KHZ	Zeer gevoelig

Goed om te weten...

- Laad de hondentrainer eerst volledig op bij de eerste keer gebruik.
- Laat de hondentrainer zo min mogelijk in contact komen met water (=spatwaterdicht).
- De hondentrainer werkt tijdens het opladen mogelijk niet.
- Gebruikt u de hondentrainer voor een langere tijd niet meer? Laad deze dan bij het eerst volgende gebruik weer volledig op. Werkt de hondentrainer dan nog niet? Herstart deze dan.
- Het apparaat is geschikt voor zowel binnenshuis als buitenshuis.
- Begin met het gebruik op het laagste niveau (=niveau 1). Reageert uw viervoeter nog niet gewenst? Verhoog dan de sterkte naar niveau 2.
- Als u hond niet reageert op het gemiddeld bereik (=niveau 2), verhoog het niveau dan naar het sterkste bereik: niveau 3 of niveau 4.

6

- Het anti-blaf apparaat is geschikt voor alle honden: groot, klein, jong en oud. Het kan voorkomen dat het apparaat minder goed werkt bij bijvoorbeeld ouderdom of gehoorproblemen.
- Het ultrasonere geluid is niet hoorbaar voor mensen, alleen door honden.
- De hondentrainer is ook effectief bij de hond(en) van uw buuren, mits de hond(en) van uw buuren zich binnen het maximale bereik van 15 meter bevinden.
- Zo veel mogelijk vermijden om dichtbij het anti-blaf apparaat te staan wanneer deze in werking is.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met honden. Probeer het nooit te gebruiken voor een ander doel dat niet in deze handleiding wordt beschreven.
- Niet voor gebruik door kinderen.

LOTA HOME

Belangrijke tip: sommige honden hebben langer de tijd nodig om het ultrasonere geluid in verband te leggen met hun ongewenste gedrag. Niet iedere hond zal direct gewenst resultaat tonen; geef het even rustig de tijd.

Vragen, klachten of hulp nodig? Neem contact op met onze klantenservice via info@alertics.nl. Wij helpen u graag!