

Handleiding Tafellamp

Belangrijk: Lees voor gebruik van het product deze handleiding zorgvuldig door.

Handleiding voor de Oplaadbare Kleuren Veranderende tafellamp

Belangrijke veiligheidsinstructies:

1. Deze lamp mag niet in contact komen met water of andere vloeistoffen om elektrische schokken of beschadiging van de lamp te voorkomen.
2. Gebruik de lamp alleen in een droge en veilige omgeving.
3. Controleer voor gebruik of het product beschadigd is. Indien het product zichtbaar beschadigd is of rammelt dient u het product niet meer te gebruiken wegens veiligheidsrisico.

Inhoud van de doos:

- Oplaadbare kleuren veranderende lamp
- Afstandsbediening
- Oplaadkabel (USB)
- Gebruiksaanwijzing

Oplaadproces:

1. Sluit de bijgeleverde oplaadkabel aan op de USB-poort van de lamp.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-voedingsbron, zoals een stopcontactadapter of een computer.
3. Laat de lamp minimaal 3 uur opladen voordat je hem voor de eerste keer gebruikt.
4. Het LED-lampje op de lamp zal groen oplichten tijdens het opladen en zichzelf uitschakelen of knipperen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

LET OP:

- Laad de lamp alleen op in een droge, veilige omgeving.
- Sluit de lamp niet meer aan op een voedingsbron als de lamp in contact is geweest met water, dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Laat de lamp niet aan de lader nadat deze volledig is opgeladen om brandgevaar te vermijden.
- Laad de lamp niet zonder toezicht op.

- Schakel de lamp niet in tijdens het opladen.

Aan- en uitzetten:

- Tik eenmaal op de bovenkant van de lamp om deze in te schakelen. De lamp begint met een standaard wit licht.
- Tik nogmaals op de bovenkant van de lamp om de kleur te veranderen. Blijf tikken om door de verschillende modes van de lamp heen te gaan.
- Om de lamp uit te schakelen, houd je je vinger gedurende 3 seconden op de bovenkant van de lamp. Het licht zal uitgaan.

Bediening met de afstandsbediening:

- Richt de afstandsbediening naar de lamp om deze te bedienen.
- Gebruik de afstandsbediening om de lamp op afstand aan en uit te zetten, kleuren te selecteren en de helderheid aan te passen (indien van toepassing).

Kleurmodus wijzigen:

- Tijdens de kleurveranderingsmodus kun je de lamp elke keer dat je erop tikt, laten overschakelen naar een nieuwe kleur. De lamp heeft een reeks verschillende kleuren

die in een loop worden weergegeven.

Onderhoud en reiniging:

- Houd de lamp schoon en stofvrij met een zachte, droge doek. Gebruik geen water of vloeibare reinigingsmiddelen, omdat dit schade kan veroorzaken.

Waarschuwingen:

- Laat de lamp niet vallen of stoot deze niet hard om om beschadiging te voorkomen.
- Laad de lamp niet op in de buurt van waterbronnen of in vochtige omgevingen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde oplaadkabel om de lamp op te laden.

Opslag:

- Bewaar de lamp op een droge en veilige plaats wanneer deze niet in gebruik is.
- Bewaar de lamp buiten het bereik van kinderen.

Kinderen:

- Dit product dient niet gebruikt te worden door kinderen tenzij zij onder toezicht zijn van een volwassene die deze handleiding zorgvuldig heeft doorgelezen.