

STAPPENPLAN

01 Plaats de papieren ring over de rand van de machine. (Alleen bij de siliconen pot, niet nodig bij de aluminium)

02 Verwijder vervolgens de plastic deksel van de machine en kies een pot naar keuze (aluminium of siliconen). De aluminium pot verwarmd sneller (10-15 min) maar de siliconen pot (15-20 min) is makkelijker schoon te maken.

03 Plaats de meegeleverde waxbonen in het apparaat. De hoeveelheid die je nodig hebt, hangt af van het specifieke lichaamsdeel dat je wilt waxen en kan variëren tussen 15 en 100 gram.

04 Plaats de stekker in het stopcontact, draai de regelknop op max ° Celsius totdat de wax volledig vloeibaar is. Dit duurt doorgaans ongeveer 15 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid wax die wordt gebruikt.

05 Nadat de waxbonen volledig zijn gesmolten, kunt u de temperatuur verlagen tot 55°C om de wax vloeibaar te houden. Gebruik de bijgeleverde houten spatels om de wax aan te brengen op het gewenste lichaamsdeel.

LET OP: Gebruik de wax niet voordat de temperatuur is gedaald tot +- 55 graden Celsius. Wax van een te hoge temperatuur kan zorgen voor verbrandingen.

06 Nadat u de wax op het betreffende lichaamsgebied heeft aangebracht, wacht u tot deze stevig is geworden (+- 10 seconden). Zodra deze voldoende is uitgehard, verwijdert u de wax in één krachtige beweging tegen de haarrichting in.

07 Indien u klaar bent met gebruik zet u het apparaat uit en deponeert u de nog vloeibare wax in een container tot deze volledig is afgekoeld. (Of laat het in de pan zitten en hergebruik bij een volgend gebruik.)

