


# TOIVO

## MULTIFUNCTIONELE JUMPSTARTER



## GEBRUIKERSHANDLEIDING


RoHS




## INTRODUCTIE

Bedankt voor het kiezen voor een van de vele TOIVO producten. Lees de veiligheidsvoorschriften van je TOIVO product goed door en bewaar deze ten alle tijden. Volg de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik van uw TOIVO product. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact op met de klantenservice via [info@toivo.nl](mailto:info@toivo.nl).

## WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 Let op: het verpakkingsmateriaal mag niet in handen komen van kinderen. Zij kunnen hierin stikken!

 Let op: lees voor gebruik de gebruikersaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de jumpstarter, misbruik van de jumpstarter kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de jumpstarter alleen voor de doeleinde aangegeven in deze handleiding.
- Als de jumpstarter niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan NIET en raadpleeg dan de TOIVO klantenservice.
- Het apparaat is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Laat de jumpstarter NIET onbeheerd achter wanneer je hem gebruikt.
- Dit apparaat is NIET geschikt voor kinderen of voor mensen met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben.
- Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar de Jumpstarter buiten het bereik van kinderen en huisdieren
- Haal de jumpstarter NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET Dit kan het apparaat beschadigen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het apparaat altijd naar het servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de jumpstarter aansluit.
- Controleer de kabels, snoeren en de stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het apparaat dan NIET en laat de kabels, snoeren en de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- De Jumpstarter is waterdicht en kan in de regen gebruikt worden. Echter, stel het apparaat niet over matig bloot aan water en dompel het apparaat NIET onder in water.
- Als er toch water in het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het apparaat, de kabels en de snoeren NIET met natte handen aan.
- Gebruik de jumpstarter niet in explosiegevaarlijke omgevingen, zoals dichtbij licht ontvlambare vloeistoffen, gas of stof.

## WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- De werkteperatuur van de jumpstarter is (-20°C~+60°C). Gebruik het apparaat niet in temperaturen buiten dit bereik.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen.
- Gebruik alleen onderdelen geleverd door TOIVO. Onderdelen van andere leveranciers kunnen leiden tot brandgevaar, elektrische schokken, of persoonlijk letsel.
- Als je de jumpstarter in extreme hittecondities gebruikt kan de accu gaan lekken.
- Zorg ervoor dat de accu niet in contact komt met je huid en/of ogen. Mocht dit wel gebeuren, spoel ze dan direct met schoon water en schakel medische hulp in.
- Als je de accu verkeerd gebruikt kan er vloeistof uitspuiten. Raak deze vloeistof niet aan. Mocht je toch in contact komen met deze vloeistof, spoel het dan af met water. Schakel medische hulp in als de vloeistof in je ogen komt. Deze vloeistof kan irritaties en/of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik de accu hierna niet meer en lever hem in bij je lokale recycle centrum voor accu's.
- Zorg ervoor dat je de kabels correct aansluit aan de accu. Let op: de klemmen mogen elkaar NIET raken
- Deze Jumpstarter is alleen geschikt voor gebruik bij 12V voertuigen. Gebruik je de jumpstarter bij niet-12V voertuigen kan dit het voertuig beschadigen of resulteren in persoonlijk letsel voor de gebruiker.
- Ontkoppel de jumpstarter door aan de plug te trekken en NIET de snoeren om de kans op beschadigingen van de contactpunten, kabels en snoeren te verkleinen
- Gebruik geen accuset of apparaat dat beschadigd of gemodificeerd is, deze kunnen onvoorspelbaar zijn en vormen een risico op brandgevaar, of elektrische schok.
- Haal de jumpstarter uit de stroomtoevoer voordat je hem gebruikt.
- Draag ALTIJD een veiligheidsbril en handschoenen tijdens het jumpstarten van een accu om je ogen en handen te beschermen. Raak je ogen niet aan als je met de accu werkt.
- Zorg er altijd voor dat de blauwe plug goed aangesloten is op het contactpunt op de jumpstarter. Zorg ervoor dat de accuklemmen correct verbonden zijn en dat er geen roest of vuil op de connectoren zit. Overweeg om te vragen of iemand in de buurt wil blijven om eventueel te hulp te schieten als je met een loodzuuraccu werkt.
- Rook niet in de buurt van de accu of motor en zorg ervoor dat er geen vonken of vlammen in de buurt van de accu of motor kunnen komen.
- Zorg ervoor dat je geen metalen gereedschap op de accu laat vallen. Dit kan een vonk, kortsluiting of explosie veroorzaken.
- Draag geen ringen, armbanden, kettingen of horloges als je met een loodzuuraccu werkt. Een lood zuuraccu kan een hoge kortsluitingsstroom veroorzaken.
- Dek de jumpstarter niet af als hij aanstaat.

## ▶ ONTVANGEN EN VERZENDEN

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de op de website vermelde accessoires wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

## ▶ INHOUD VERPAKKING

Model JX27-Pro - EAN: 8720828027479

Toivo 20000mAh multifunctionele Jumpstarter

Toivo compressor

### BIJGEVOEGDE ACCESSOIRES

1x Handleiding

1x Opbergkoffer

1x AC/Adapter


1x Auto adapter

1x 3 in 1 USB kabel

1x Startkabel rood en zwart

1x 3 opzetstukken voor het opblazen van autobanden, fietsbanden en meer

# ▶ PRODUCTEIGENSCHAPPEN



## ▶ PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Knop	Functie	Werking
1	Aan/uitknop (multifunctioneel)	- Druk op de knop om uw apparaat op te laden - Druk op de knop om de accu capaciteit te zien - Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de LED-zak lamp aan/uit te doen
2	LCD scherm	Inzien van oplaadvoortgang: 25%, 50%, 75%, 100% of werkstatus van LED-lampen ect
3	LED lamp	Normaal, SOS, Stroomscoop, uit
4	USB output	Om je telefoon, tablet, camera, etc op te laden
5	micro USB input	Laad de Jumpstarter op
6	Jumpstarter/ compressor poort	Steek hier de kabel aan de startkabels of compressor in
7	Startkabels	- Verbind de zwarte kabel met de negatieve elektroden - Verbind de rode kabel met de positieve elektroden
8	Adapter input	Sluit hier de adapter op aan om de Jumpstarter op te laden
9	Compressor aan-/uitknop	Schakel de compressor aan en uit
10	Bar / PSI meter	Controleer de hoeveelheid druk die op bijvoorbeeld een band staat
11	Luchtmondstuk	Sluit een van de meegeleverde opzetstukken hierop aan

# INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

## LCD scherm stroomindicatie

Druk op de aan-/uitknop om de capaciteit van de Jumpstarter te controleren. Het LCD-scherm geeft een X% aan.



## De Jumpstarter opladen

Waarschuwing: gebruik een adapter met elektrische veiligheidsklasse 2 of een LPS stroomvoorziening of adapter.

### Thuis

1. Sluit de AC/adapter aan op het netstroom.
2. Sluit de AC/adapter aan op de



### Auto

1. Gebruik de auto adapter en plug deze in een 12V stopcontact.
2. Verbind de autoadapter met de Jumpstarter.

## Opladen via USB:

Gebruik de originele 3 in 1 oplaadabel meegeleverd door TOIVO en plug deze in een van de USB poorten. Je kunt 4 apparaten tegelijkertijd opladen.

Elektronische apparaten opladen

1. Plug de kabel in een van de USB poorten.
2. Sluit de kabel aan op het apparaat.
3. Druk op de aan-/uitknop om de Jumpstarter aan te zetten en je apparaat op te laden.


## LED-zaklamp aanzetten


Druk 3 seconden op de aan-/uitknop om het LED licht aan te zetten. Druk kort op de aan-/uitknop om te wisselen tussen de 3 modussen; Sterk licht, stroboscoop en SOS-licht.

Druk 2 keer snel en kort achter elkaar om de waarschuwingslichten aan te zetten. Om het weer uit te zetten herhaal je de vorige stap.

# INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

## Een auto jumpstarten

 Waarschuwing: deze Jumpstarter is alleen geschikt voor 12V voertuigen. Zorg ervoor dat er 60% batterij percentage aanwezig is voor je de Jumpstarter gebruikt om je auto mee te starten.

 Let op: laad de jumpstarter volledig op voor het eerste gebruik.

De startkabels hebben een kleurcode: ROOD voor POSITIEF (+) en ZWART voor NEGATIEF (-). Haal de kabels NIET door elkaar en zorg ervoor dat de metalen uiteinden elkaar NIET raken, dit kan de accu, de jumpstarter en andere elektronica beschadigen.

Om de accu van een voertuig te jumpstarten zet je eerst het voertuig in zijn vrij ('neutraal (N)'). Voor automaten met de handrem erop. Lokaliseer de accu en volg de stappen.

1.

Sluit de startkabels op de juiste manier aan op de accu van de auto.



3.

Start het voertuig (doe dit binnen 30 seconden na aansluiten van de jumpstarter).



2.

Sluit de startkabels aan op de jumstarter.



4.

Wanneer het voertuig is gestart, verwijder de startkabels van de jumpstarter en verwijder hierna de startkabels van de accu binnen 30 seconden na starten.



5.

Laat de auto voor enige tijd lopen zodat de accu tijd krijgt om op te laden.



# INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

## Gebruik maken van de compressor

-  Waarschuwing: deze compressor mag alleen op de TOIVO jumpstarter worden gebruikt.
-  Waarschuwing: de compressor mag voor een maximale tijd van 8 minuten worden gebruikt.

Om de compressor te gebruiken zorgt u ervoor dat de jumpstarter volledig is opgeladen voor het eerste gebruik. U sluit de compressor aan op de jumpstarter en volgt de volgende stappen.

1.

U sluit de compressor aan op de jumpstarter.



2.

Sluit het luchtmondstuk aan op het gewenste ventiel.

3.

U drukt 1 maal kort op de aan-/uitknop van de jumpstarter zodat de compressor stroom krijgt.



4.

Sluit het ventiel aan op bijvoorbeeld een band en zet de compressor aan.

## PROBLEEM EN OPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het jumpstarten lukt niet	Startkabel zijn verkeerd verbonden	Zorg ervoor dat de RODE klem aan de POSITIEVE pool verbonden is en de ZWARTE aan de NEGATIEVE pool verbonden is
Het jumpstarten lukt niet	De 30 seconde om de auto te jumpstarten zijn verlopen	Koppel de startkabels los van de accu en verbind ze opnieuw
Het jumpstarter lukt niet	Lage batterij	Laad de jumpstarter op tot dat hij minimaal voor 60% is opgeladen
De zaklamp doet het niet	Lage batterij	Laad de jumpstarter op met een van de meegeleverde adapters
De zaklamp doet het niet	De jumpstarter is aan het opladen	De zaklamp doet het niet als de jumpstarter aan het opladen is
Geen netstroom aanwezig	Laad op via Micro-usb poort	Plug de 3 in 1 oplaadkabel in een computer of USB 2A adapter
LCD-scherm ligt niet op	Batterij leeg	Laadt de jumpstarter op met een van de meegeleverde adapters
LCD-scherm ligt niet op	De jumpstarter staat uit	Druk 1 keer kort op de aan-/uitknop om het LCD-scherm aan te zetten
De compressor werkt niet	Niet (goed) aangesloten	Zorg ervoor dat de compressor op de juiste manier wordt aangesloten op de jumpstarter

## ▶ ONDERHOUD EN REINIGING

Controleer het batterijniveau minstens elke 2 maanden en laadt de jumpstarter tijdig op. Reinig de jump starter met een droge, schone doek. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

## ▶ OPSLAG

Bewaar de jumpstarter op een droge, schone plek met genoeg ventilatie. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## ▶ WEGGOOIEN EN RECYCLEN

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamel punt om het te laten recycleren.

## ▶ SERVICE EN GARANTIE

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, stuur dan een e-mail naar [info@toivo.nl](mailto:info@toivo.nl).
- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt.

Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

## DISCLAIMER

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

## TECHNISCHE DATA

Grootte opbergkoffer	33 X 27,5 X 8 CM
Grootte jumpstarter	184 X 87 X 39 MM
Kleur	Zwart en rood
Materiaal	Plastic, ABS en PC
Input	DC 5V/2A
Output	12V
Vermogen	Auto 12V 7.0L Benzine & 5.0 L Diesel
USB-poorten	1x USB-Micro input 4x USB output
Capaciteit batterij	20000mAh
Snelstartstroom	min 500A - max 1000A
Capabiliteit	7.0L Benzine, 5.0L Diesel
Benzine auto's CC	7000
Diesel auto's CC	5000
Werktemperatuur	(-20°C~+60°C)
Levenscyclus	3000 keer

### Overige eigenschappen

3x ingebouwde LED-Zaklampen met 3 verschillende lichtmodusen: sterk licht, stroboscoop en SOS-licht.

Beveiliging tegen kortsluiting, overhitting, overladen, omgekeerde polariteit en omgekeerde lading.