

vtech[®]

Handleiding


Verzorg & Leer Dokterset



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Verzorg & Leer Doktersset** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Volgende patiënt! Met de **Verzorg & Leer Doktersset** van **VTech®** speel je unieke rollenspellen dankzij de interactieve tablet! Inclusief allerlei accessoires, zoals een stethoscoop, thermometer, medicijnflesje én een doktersschort om je te verkleeden! Luister goed naar de omschrijvingen en vragen om de juiste diagnose vast te stellen per patiënt.



① Gezondheidstips-toets

② 6 symptoom-toetsen

③ 6 lichaamsdeel-toetsen

④ 5 hulpmiddel-toetsen

⑤ Vragenronde-toets

⑥ ECG-toets

⑦ Aan/Uit-volumeschakelaar

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Verzorg & Leer Doktersset
- Eén handleiding



• Doktersschort




• Tasje



• Stethoscoop



• Otoscoop



• Spuit



• Thermometer



• Pincet



• Spiegeltje



• Schaar



• Pieper



• Medicijnflesje



• 2 lepels



• ID-kaart



• Bekertje




• Interactieve tablet

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:




① Draai de verpakkingsslotjes.

② Neem de verpakkingsslotjes eruit en gooi ze weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de tablet. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de hulpmiddelen.



ID-KAART

Plaats de ID-kaart over het elastieken bandje van het doktersschort.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **interactieve tablet AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Vragenronde-toets

Druk op de **vragenronde-toets** om een interactief rollenspel te spelen. Luister goed naar de vragen en omschrijvingen en gebruik de verschillende toetsen op de tablet om de vragen te beantwoorden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Touch-toetsen

Druk op de **gezondheidstips-toets** of de **ECG-toets** om leuke weetjes, gezongen liedjes en geluiden te horen. Druk op de zes **lichaamsdeel-toetsen** om iets over lichaamsdelen te leren en druk op de **hulpmiddel-toetsen** om te ontdekken welke medische hulpmiddelen een dokter allemaal gebruikt.



4. Accessoires

Gebruik de verschillende accessoires zoals de **otoscoop**, **stethoscoop**, **sput** of **thermometer** voor nog meer rollenspelplezier!



5. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **interactieve tablet** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **vragenronde-toets** te drukken.

Let op: Wanneer de tablet tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Symptomen

Druk op de zes **symptoom-toetsen** om kennis te maken met veel voorkomende klachten en verschijnselen.



2. Het menselijk lichaam

Druk op de zes verschillende **lichaamsdeel-toetsen** om meer te leren over elk lichaamsdeel en hoe een patiënt geholpen kan worden.



3. Hulpmiddelen

Druk op de zes verschillende **hulpmiddel-toetsen** om te ontdekken welke medische hulpmiddelen een dokter kan gebruiken om een patiënt te helpen.



4. Vragenronde



Luister goed naar de aanwijzingen en beantwoord de vragen om de juiste diagnose voor de patiënten vast te stellen.

5. Gezondheidstips



Druk op deze toets om verschillende weetjes te horen en naar 3 gezongen liedjes te luisteren.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Zet de kraan maar aan en pak de zeep erbij.
Was nu goed je handen, samen met mij.
Wrijven, wassen, afspoelen maar!
Je hebt nu lekker schone handen,
droog ze af en je bent klaar!

Liedje 2

Weet je wat gezond is, hier zijn wat tips!
Eet veel fruit, groente en ook vis.
Een lekkere appel of een zoete banaan,
verse erwtjes en wat frisse sla.
Probeer en ontdek een gezonde snack!

Liedje 3

Laten we gaan sporten, dat is gezond.
Kom en ren maar in het rond!
Blijf volop bewegen, spring op en neer,
samen lekker sporten doen we keer op keer!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak de tablet a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg de tablet niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als de tablet voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat de tablet niet op harde oppervlakken vallen en stel deze niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig de tablet niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Het doktersschort en tasje kunnen met de hand gewassen worden. Hang ze op om te drogen.

LET OP:

Als de **interactieve tablet** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan de tablet uit en laat deze zo enkele minuten liggen.
2. Zet de tablet daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

