

# Wonlex App

## Installatie Kaart



Deze kaart is een leidraad en kan helpen bij het installeren van basisfuncties van uw GPS Horloge/Tracker.

**Let op!**

Functionaliteiten zoals weergegeven zijn niet bij alle gps-horloges en/of trackers beschikbaar, kijk online in onze shop welke functies uw model tracker/horloge heeft. De App Wonlex is continu in ontwikkeling, vandaar dat het zo kan zijn dat de foto's niet meer up-to-date kunnen zijn. We proberen deze in onze shop voor u up-to-date te houden!

Open App SeTracker2

Stel area, taal in en kies registratie

Vul alle gegevens in de velden in

Log in met mailadres en wachtwoord

U zit in hoofdscherm SeTracker

5,6,7 instellingen  
8 account

Open menu 8 (bovenzijde)

Persoonlijke informatie

Device-List /Apparaat Lijst

Wachtwoord wijzigen

Open menu 6 (midden onder)

Voer Tel-nrs op bij SOS en Telefoonboek

Maak Beveiligings-zone straal aan

U ontvangt een bericht vanuit de App wanneer horloge/tracker buiten gekozen zone komt

a) Vul uw eigen telefoonnummer in bij Telefoon

b) Vul uw e-mail adres in bij brievenbus [voor e-mail ontvangst bij vergeten wachtwoord]

A) Voeg een 2e GPS Horloge toe met apparaat toevoegen

B) Wijzig naam Horloge met bijnaam wijzigen

C) Schakel tussen horloges middels schakelen

Pas wachtwoord aan indien wenselijk

U kunt tekst (links onder) en gesproken berichten (midden onder) versturen van de App naar GPS Horloge

Voer mobiele tel-nr op waar je SMS alert op wilt ontvangen en kies welk alarm je wilt  
TIP; met SOS ontvang je de GOOGLE MAPS-SOS navigatie SMS

Voice Care Vul uw tel-nr in om op afstand mee te luisteren

Chat, u kunt tekst en gesproken berichten versturen

Open menu 7 voor instellen SMS, Tijd, Werkmodus, profiel

Stel werkmodus in frequentie naar voorkeur; bijv 1x/min

SMS, stel je te kiezen SMS alarm in

Beveiliging zones, stel diameter in voor sms signaal buiten zone

Open menu 5 voor overige instellingen

Selecteer dag, begin en eindtijd en druk op afspelen

TIP; druk op TRACK icon voor Track op het moment

TIP; Je kunt in hoofd menu snel schakelen tussen horloges

Voetafdrukken; kies tijdsinterval om route in verleden in te zien

Eenvoudige Track op het moment in hoofdmenu

### Tips & Tricks:

- Voer tel-nrs op met 0031 i.p.v. +31 op deze manier levert bellen in buitenland (vakantie) geen problemen op
- Stel geen 112 in op uw SOS Horloge/Tracker, kinderen kunnen moeilijk bepalen wanneer er echt een noodsituatie is. Wij willen voorkomen dat de lijn 112 onnodig wordt gebruikt en belast
- In de werkmodus energiebesparende stand (1x p.60min) gaat de accu van het gps-horloge tot 60x langer mee stand-by t.o.v. stand follow up modus (1x p. min)
- Voeg eenvoudig een 2<sup>e</sup> gps-horloge van opa, broer of zus toe in hetzelfde account
- Een tekst bericht (chat) versturen gaat niet van uw tegood af en is makkelijk in communicatie
- Track middels LBS (binnen) kan een grote afwijking (0-1000 mtr) hebben. Wanneer u zekerheid wilt hebben over locatie, kunt u locatie soms nauwkeuriger bepalen met voetafdrukken/ historical track. U ziet namelijk de route voor de LBS track locatie.
- Bereid uw vakantie in buitenland goed voor door uw gps-horloge/tracker juist in te stellen, zie <https://gpshorlogekids.nl/goed-voorbereid-op-vakantie-gps-horloge>
- Test de GPS track buiten huis, immers is voor de GPS track contact nodig met satellieten
- Raadpleeg uw handleiding wanneer u geen track krijgt na plaatsen SIM en activatie tracker

**Heel veel plezier met uw GPS Horloge/Tracker!**

